Nikon

ニコンデジタルカメラ

COOLPIX S50

使用説明書



商標説明

- Microsoft®およびWindows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh®、Mac OS®、QuickTime®は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- AdobeおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- Pictmotionはmuvee Technologies社の技術によるものです。
- ImageLinkおよびImageLink print systemのロゴは米国Eastman Kodak Companyの登録商標です。
- D-ライティングは**②**アピカル社の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに

撮影の準備

簡単な撮影と再生 一オート撮影モードを使う

□ シーンに合わせて撮影する 一高感度モード/シーンモードを使う

((山)) ブレ軽減モードを使う

[†]国 フェイスクリアーモードを使う

▶ 再生機能を使いこなす

▶ 動画を撮影する/再生する

● 音声レコード機能を使う

テレビやパソコン、プリンターに接続する

MENU 撮影、再生、セットアップ メニューを使う

付録

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈≜

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原



修理依頼を

因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ スセンターに修理を依頼してくだ さい。



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

禁止

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

電池を 取る

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。

すぐに 修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

使用禁止

引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

発光禁止

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1 m以上



離れてください。 幼児の口に入る小さな付属品は、幼

児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



指定の電池または専用ACアダブ ターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災 や感雷の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出 したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

▲ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

保管注意

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

移動注音

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の

指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、飛 使用注意 行機の計器に影響を与えるおそれ があります。

> 病院で使う際も、病院の指示に従っ てください。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

電池の液漏れにより、火災、ケガや 雷池を 周囲を汚損する原因となることが 取る あります。



ACアダプターをご使用の際には、 ACアダプターを取り外し、その後 電源プラグをコンセントから抜い てください。火災の原因となること があります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレ ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

⚠ 危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ion リチャージャブルバッテリ・ EN-EL8は、ニコンデジタルカメラ 専用の充電池で、COOLPIX S50 に 対応しています。EN-EL8に対応し ていない機器には使用しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の 原因となります。

持ち運ぶときは端子カバーをつけ てください。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

▲ 警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



雷池は幼児の手の届かないところ に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな いこと

液もれ、発熱の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しないときは、充電 をやめること

液もれ、発熱の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビスセンターまたはリサイクル協 力店にご持参いただくか、お住まい の自治体の規則に従って廃棄して ください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。

⚠ 注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

▲ 警告

(バッテリーチャージャーについて)



分解したり修理・改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 分解禁止原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

すぐに 修理依頼を 電源プラグをコンセントから抜い て、ご購入店またはニコンサービス センターに修理を依頼してくださ W



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用 すると爆発や火災の原因となりま す。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

水かけ禁止

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと

抜く

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電源プラグを抜く際、やけどに充分 注意してください。ご購入店または コンサービスセンターに修理を 修理依頼を 依頼してください。



雷が鳴り出したら電源プラグに触 れないこと

使用禁止

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

感電の原因となります。



電源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると火災の原因に なります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないこと

感雷注意 感電の原因になることがあります。



電源コードを傷つけたり加工した りしないこと

また、重いものを載せたり、加熱し たり、引っぱったり、むりに曲げた りしないこと

電源コードが破損し、火災、感電の 原因となります。

⚠ 注意

(バッテリーチャージャーについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。

はじめに	ii
安全上のご注意	ii
目次	
使用説明書について	
ご確認ください	
各部の名称	
ストラップの取り付け方	
液晶モニターの表示内容	
主なボタン操作とヘルプの使い方	
▶ (撮影 / 再生切り換え) ボタン	8
	8
ロータリーマルチセレクター	9
MENU (メニュー) ボタン	10
ヘルプの表示方法	11
撮影の準備	12
バッテリーを充電する	12
バッテリーを入れる	
バッテリーを取り出すときは	15
電源を ON/OFF するには	15
表示言語と日時を設定する	16
SD カードを入れる	18
SD カードを取り出すときは	19
	20
ステップ 1 電源を ON にして 酉 (オート撮影)を選ぶ	20
ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	
ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	
ステップ 4 撮影した画像を確認する / 削除する	26
フラッシュを使う	
セルフタイマーを使う	
マクロ (接写) モードを使う	
露出を補正する	

鬪 シーンに合わせて撮影する─高感度モード/シーンモードを使う.	33
高感度モードで撮影する	33
シーンモードで撮影する	
シーンモードの種類と特徴	
((当)) ブレ軽減モードを使う	42
ブレ軽減モードで撮影する	42
・ †図 フェイスクリアーモードを使う	43
フェイスクリアーモードで撮影する	43
フェイスクリアーメニュー	
▶ 再生機能を使いこなす	45
● 再生機能を使いこなす 複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示モード) 複数の画像を回転表示する (サムネイルロータリー表示モード)	45
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード) 複数の画像を回転表示する(サムネイルロータリー表示モード)	45 46
	45 46 47
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード) 複数の画像を回転表示する(サムネイルロータリー表示モード) 画像を拡大する	45 46 47 48
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード) 複数の画像を回転表示する(サムネイルロータリー表示モード) 画像を拡大する 画像を編集する	45 46 47 48
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	45 46 47 49 50
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	45 46 47 49 50
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	45 47 48 49 50 51 52

▸️景 動画を撮影する / 再生する	
動画を撮影する	62
動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)	63
動画設定	
微速度撮影をする	65
ストップモーション撮影をする	
AF-MODE	
動画を再生する	
動画ファイルを削除する	68
∮ 音声レコード機能を使う	69
音声を録音する	69
音声を再生する	71
音声データをコピーする	73
テレビやパソコン、プリンターに接続する	74
テレビに接続する	74
パソコンに接続する	
カメラとパソコンを接続する前に	75
USB 通信方式の設定方法	
カメラからパソコンに画像を転送する	77
-0.15 (-1-1-4/+	70
プリンターに接続する	
カメラとプリンターを接続する	80
カメラとプリンターを接続する 1 コマだけプリントする	80 81
カメラとプリンターを接続する 1 コマだけプリントする 複数の画像をプリントする	
カメラとプリンターを接続する 1 コマだけプリントする 複数の画像をプリントする SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(
カメラとプリンターを接続する 1 コマだけプリントする 複数の画像をプリントする	80 81 82 プリント指定)85

MENU 撮影、	再生、セットアップメニューを使う	88
撮影に関	引する設定―撮影メニュー	88
	ジンニュー / 高感度メニューの表示方法	
4 :	画像モード	
WВ	ホワイトバランス	
	連写	93
BSS	BSS	95
ISO	ISO 感度設定	96
Ø	ピクチャーカラー	96
(+)	AF エリア選択	97
同時	Fに設定できる機能の制限	98
再生に関	引する設定―再生メニュ ー	99
再生	ミメニューの表示方法	99
உ	プリント指定	85
	スライドショー	101
恤	削除	102
Оп	プロテクト設定	102
N	転送マーク設定	103
色	画像回転	
F	スモールピクチャー	51
⊕	画像コピー	
	- 関する基本設定―セットアップメニュー	
セッ	[,] トアップメニューの表示方法	
MENÚ	メニュー切り換え	
<u>ሁ</u> ፤	高速起動	
	オープニング画面	
•	日時設定	
	モニター設定	
DATE	デート写し込み	
VR	手ブレ補正	
ED	AF 補助光	
4 »	操作音	
	縦位置情報の記録	
⊕	オートパワーオフ	
	▲ メモリー/カードの初期化(フォーマット)	
Ĭ.	言語 /LANGUAGE	
•	インターフェース	
G	設定クリアー	

付録·······························	122
別売アクセサリー	122
推奨 SD カード一覧	122
記録データのファイル名とフォルダ名	123
カメラのお手入れ方法	125
クリーニングについて	125
保管について	125
取り扱い上のご注意	126
カメラについて	126
バッテリーについて	127
警告メッセージ	129
	133
主な仕様	138
このカメラの準拠規格	141
索引	142
アフターサービスについて	146

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S50をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて



カメラの故障を防ぐために、 使用前に注意していただきた いことや守っていただきたい ことを記載しています。



カメラを使用するときに、便 利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知って おいていただきたいことを記 載しています。



関連情報を記載した参照ページを記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

✓ 内蔵メモリーとSDメモリーカードについて

本機は、内蔵メモリーとSDメモリーカードの両方に対応しています。SDメモリーカードをカメラにセットしているときは、SDメモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDメモリーカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL8には、ニコン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。



- 模倣品のLi-ionリチャージャブルバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービスセンターで新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(图107) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。


●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。


各部の名称


[†]回(フェイスクリアー)ボタン(**図**43) (D-ライティング)ボタン(**図**49)





ストラップの取り付け方












マルチコネクター端子(图74、77、80) バッテリー室(图14)

液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影時




1	撮影モード ^{※1} 20、33、34、42、43、	62
2	AE-L表示	.41
3	マクロモード	.31
4	ズーム表示 22、	31
5	AF表示	.24
6	フラッシュモード	.28
7	内蔵メモリー表示	.21
8	バッテリー残量	.20
9	ISO感度表示29、	96
10	手ブレ補正表示1	14
11	セルフタイマー	.30

12 時計マーク			
14 記録可能コマ数 (静止画)20 記録可能時間 (動画)62 15 AFエリア*224、97 16 露出補正値32 17 画像モード89 18 ピクチャーカラー96 19 ホワイトバランス91 20 BSS95			
14 記録可能時間(動画)	13	デート写し込み1	12
16 露出補正値			67
16 露出補正値	15	AFエリア ^{※2} 24、	97
18 ピクチャーカラー96 19 ホワイトバランス91 20 BSS95	16		
19 ホワイトバランス91 20 BSS95		画像モード	.89
20 BSS95		ピクチャーカラー	.96
		ホワイトバランス	.91
21 連写モード93	20	BSS	.95
	21	連写モード	.93

- ※1 撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。各撮影モードを参照してください。
- ※2 シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った AF エリアが表示されます(初期設定:オート)。画面内の99ヵ所からAFエリアの位置を選んだり、中央に固定することもできます。

再生時




1	撮影日	16
2	撮影時刻	16
3	内蔵メモリー表示	26
4	バッテリー残量	20
5	ファイル名	123
6	音量	.52、68
7	音声メモガイド(録音)	52
8	音声メモガイド(再生)	52
9	画像の番号/全画像数 動画の再生時間	

10	動画再生ガイド	68
11	D-ライティング済み表示	49
12	音声メモ表示	52
13	画像モード	89
14	スモールピクチャー	51
15	プロテクト表示	. 102
16	プリント指定表示	85
17	転送マーク 78、	103
18	動画モード	68


主なボタン操作とヘルプの使い方

▶(撮影/再生切り換え)ボタン



- 撮影モードで I ボタンを押すと再生モードに、再生モードで押すと撮影モードに切り換わります。再生モードでは、シャッターボタンを半押ししても撮影モードに切り換わります。
- 電源がOFFの状態で
 正ボタンを押し続けると、1コマ再4モード(图26)で電源がONになります。


MODE(モード)ボタン



撮影時に MODI ボタンを押すと撮影モードメニューが表示され、再生時に押すと再生モードメニューが表示されます。撮影/再生モードメニューの各モードを選ぶには、ロータリーマルチセレクターを使います(圏9)。

・ トボタンを押して、撮影モードメニューと再生 モードメニューを切り換えることができます。

撮影モードメニュー



再生モードメニュー



ロータリーマルチセレクター

ロータリーマルチセレクターは、回転部と中央部の 6 ボタンから構成されて います。メニューや画像を選ぶには、回転部の上下左右を押す方法と、回転部 を回す方法がありますが、回転部を回す方が素早く操作できるため、特にメ ニュー項目や画像枚数が多いときに便利です。

ここでは、モードの決定や、メニューを選択して決定するときのロータリーマ ルチセレクターの代表的な使い方について説明します。

撮影/再生モードメニューで使う





カーソルを時計回りに移動するには : 時計回りに回す/下を押す/右を押す

カーソルを反時計回りに移動するには: 反時計回りに回す/トを押す/左を押す モードを決定するには

メニュー画面で使う





カーソルを上方向に移動するには : 反時計回りに回す/上を押す カーソルを下方向に移動するには : 時計回りに回す/下を押す メニューを決定するには : のボタンを押す/右を押す

設定をやめて前の画面に戻るには : 左を押す

// ロータリーマルチセレクターの使い方の記載について

- ロータリーマルチセレクターは複数の操作が可能なため、各操作説明では具体的に記載 していません。注意が必要と思われる場合だけ、「▶ を押す」など具体的な操作を記載 しています。
- 操作説明では、上下左右部分を▲▼◀▶ と記載しています。

MENU (メニュー) ボタン

WENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じて以下のメニューが表示されます。ロータリーマルチセレクターを使って、メニューを設定します(圏9)。


- ・ 査 撮影メニュー(▼88)
- 聞 高感度メニュー(₩88)
- 図 シーンメニュー (図34)
- ((**幽**)) ブレ軽減メニュー*1 (**数**42)
- ▶ 再生メニュー (数99)
- 園 カレンダーメニュー(数56)
- 臓 撮影日一覧メニュー(₩56)
- 型 プリントメニュー^{※3}(数82)
- ▶ 動画メニュー(863)
- ※1 ブレ軽減メニューを表示するには、((量))ボタンを押してブレ軽減モードに入り、MENUボタンを押します。

• [†]図 フェイスクリアーメニュー^{※2}(**図**44) • № セットアップメニュー^{※4}(**図**105)

- ※2 フェイスクリアーメニューを表示するには、[†]図ボタンを押してフェイスクリアーモードに入り、MENUボタンを押します。
- ※3 カメラとPictBridge対応プリンターを接続して[プリント画像選択]画面を表示させ、MENUボタンを押すとプリントメニューが表示されます。
- ※4 撮影モードメニューまたは再生モードメニューで 分 を選んで ® ボタンを押すと、 セットアップメニューが表示されます。



選ばれた項目



®ホタンを押す、または ロータリーマルチセレク ターの▶ を押すと、次の 設定画面が表示されます。




® ボタンを押す、または ロータリーマルチセレク ターの▶ を押すと、設定 が確定します。

ヘルプの表示方法

メニュー画面で**T**(�)ボタンを押すと、選択中の項目に関するヘルプ(簡単な説明)が表示されます。






- ・元のメニュー画面に戻るには、もう一度 T(♥) ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、撮影または再生に戻ります。

バッテリーを充電する

ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、付属のリチャージャブルバッテリー EN-EL8(リチウムイオン充電池)を、付属のバッテリーチャージャー MH-62(充電器)で充電してください。


1 バッテリーチャージャーの電源コードを接続する

 電源コードのACプラグをACプラグ差込み口に①、電源プラグをコンセント に差し込みます②。CHARGEランプが点灯して、通電中であることをお知ら せします③。




2 リチャージャブル バッテリーを充電する

リチャージャブル バッテリーをバッテ リーチャージャーに セットします。



- CHARGEランプが点滅し、充電が始まります。CHARGEランプが点灯したら、充電完了です。
- 残量がないバッテリーの場合、充電時間は約2時間です。



CHARGE ランプの状態と意味は次のとおりです。

CHARGEランプ	意味
点滅	バッテリーは充電中です。
点灯	バッテリーの充電が完了しました。
速い点滅	 使用可能な温度ではありません。室温(5℃~35℃)で充電してください。 バッテリーの異常です。ただちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。バッテリーおよびバッテリーチャージャーはご購入店やニコンサービスセンターにお持ちください。

3 充電が完了したら、バッテリーをバッテリーチャージャーから取り外し、電源プラグをコンセントから抜く

▼ バッテリーチャージャーについてのご注意

- 付属のバッテリーチャージャーは、ニコンLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL8以外には使用できません。
- バッテリーチャージャーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(圏v)、 「注意」(圏v) の注意事項を必ずお守りください。
- バッテリーチャージャーの電源コードは MH-62 以外の製品には接続しないでください。この電源コードは日本国内専用(AC100V対応)です。日本国外でお使いになるには、別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)<u>http://shop.nikon-image.com/</u> でもお求めいただけます。

▼ バッテリーについてのご注意

- リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、必ず「安全上のご注意」の「危険」(圏iv)、「警告」(圏iv)、「注意」(圏iv) の注意事項をお守りください。
- 「取り扱い上のご注意 バッテリーについて」(▼127)を良くお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。


✓ AC電源について

- 別売のACアダプターEH-64を使用すると、家庭用コンセント(AC100V)からCOOLPIX S50へ電源を供給できます。EH-64以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。
- ACアダプターとカメラに付属のオーディオビデオ/USBケーブルは同時に使えません。

バッテリーを入れる

付属のバッテリーチャージャー MH-62 で充電したLi-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL8をカメラに入れます。

1 バッテリー/SDカードカバーを開ける



2 バッテリーを入れる

- バッテリー室内の表示を見ながら、+と-を正しい向きで入れてください。
- オレンジ色のバッテリーロックレバーをバッテリー側面で押し上げながら①、バッテリーを差し込んでください②。奥まで差し込むと、バッテリーロックレバーが下がり、バッテリーが固定されます。




逆挿入注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損する おそれがあります。正しい向きになっているか、必 ずご確認ください。



3 バッテリー /SDカードカバーを閉じる



バッテリーを取り出すときは


電源ランプが消灯していることを確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けてください。オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押し上げると①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください②。

カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。



電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源ランプと液晶モニターが点灯します。電源ランプ(緑)が点灯しているときに、電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。電源がOFFの状態で「上ボタンを押し続けると、1コマ再生モードで電源がONになります(図26)。




表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

電源ランプと液晶モニターが点灯します。



- 2 ロータリーマルチセレクターで表示言語を選び、®ボタンを押す
 - ロータリーマルチセレクターの使い方(图9)



- **3** 「はい」を選び、®ボタンを押す
 - 日時設定を中止するときは[いいえ]を選びます。



4 ®ボタンを押す

「自宅の設定」画面が表示されます。

🔍 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、[ワールドタイム]画面で[夏時間]のチェックボックスをオン(✔)にしてから、現在の日時を設定します。

- 1 № ボタンを押す前に、▼を押して [夏時間] を選ぶ
- 2 ®ボタンを押して、チェックボックスをオン
 [✔] にする
 もう一度®ボタンを押すとチェックボックスをオフにできます。
- 3 ▲を押してから∞ボタンを押し、手順5に進む

夏時間の期間が終了したときは、[日時設定] (图108) で [夏時間] のチェックボックスをオフに してください。カメラの時刻が1時間戻ります。



- **5** 自宅のあるタイムゾーン(都市名)(**図**110)を 選び、® ボタンを押す
 - [日時設定] 画面が表示されます。



6 「年〕を合わせ、∞ボタンを押す



7 [月] を合わせ、∞ボタンを押す



- - 〔年月日〕が点滅します。



- **9** [年月日] の表示順を選び、®ボタンを押す
 - 設定が有効になり、撮影モードの画面が表示されます。




SDカードを入れる

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約13MB)、または市販のSDカード (■122) のどちらかに記録されます。

カメラにSDカードを入れると、SDカードに記録されます。SDカードが入っているときは、SDカードの画像を再生、削除、または転送できます。内蔵メモリーを使いたいときは、SDカードを取り出してください。

- **1** 電源ランプが消灯していることを確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - 点灯しているときは、電源スイッチを押して電源 をOFFにしてください。
 - SDカードを抜き差しするときは、必ず電源をOFF にしてください。



2 SDカードを入れる

- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、バッテリー/SDカードカバーを閉めてください。




☑ 逆挿入注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードが破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



SDカードを取り出すときは

電源ランプが消灯していることを確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと①、カードが押し出されるので②、まっすぐ引き抜いてください。



▼ SDカードの初期化

電源をONにしたときに右のように表示された場合は、SDカードを初期化する必要があります。SDカードを初期化(圏117)すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。ロータリーマルチセレクターで[初期化する]を選び、❷ボタンを押すと確認画面が表示されます。もう一度[初期化す




- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリーやSDカードを取り出したりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ず初期化(■117)してからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、「Lock」を解除してください。

る〕を選び、**⋒**ボタンを押すと初期化が始まります。






▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中や画像の記録・削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードの着脱をしないでください
 - バッテリーを取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。


ステップ1 電源をONにして (オート撮影)を選ぶ

▲ (オート撮影) モードでは、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影できます。

- **1** 電源スイッチを押して電源をONにする
 - 電源ランプと液晶モニターが点灯します。



2 MODE ボタンを押す



- 3 ロータリーマルチセレクターで ●を選び、®ボタンを押す
 - ▲ (オート撮影) モードになります。



4 バッテリー残量と記録可能コマ数を確認する バッテリー残量

モニター表示	内容		
表示なし	バッテリー残量は充分にあり ます。		
a	バッテリー残量が少なくなりました。 バッテリー充電や交換の準備をしてください。		
	撮影できません。バッテリーを 充電または交換してください。		



記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります。

☆ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示

撮影モード オート撮影のときには **1**が表示されます。

内蔵メモリー表示 画像は内蔵メモリーに記録されます。 SDカードをカメラに入れたときは、凸は 表示されず画像はSDカードに記録されます。



画像モード

撮影目的に応じて、7種類の画像 モードから選べます。初期設定は 同標準(3072×2304)です。

手ブレ補正表示

撮影状況に応じて、手ブレ補正 機能を設定できます。初期設定 はONです。

□ (オート撮影) モードではフラッシュモード(圏28)、セルフタイマー(圏30)、マクロモード(圏31)、および露出補正(圏32)の設定ができます。また、□ (オート撮影)モードのときにMENUボタンを押すと、撮影メニューが表示され、画像モード(圏89)、ホワイトバランス(圏91)、連写(圏93)、BSS(圏95)、ISO感度設定(圏96)、ピクチャーカラー(圏96)、AFエリア選択(圏97)の各項目を、撮影状況に合わせて設定できます。

◎ 手ブレ補正について

[手ブレ補正](■114)をON(初期設定)にすると望遠側での撮影や、スローシャッターでの撮影時におこりがちな手ブレを効果的に補正できます。

手ブレ補正機能は、すべての撮影モードで使用できます。

🕰 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、バッテリーの消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約1分(初期設定)続くと、液晶モニターが自動的に消灯します。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(▼116)。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにで注意ください。



2 構図を決める

• 写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとらえてください。



ズームを使う

ズームボタンを押すと、光学ズームが作動します。広い範囲を写したいときは W(≦)ボタンを、被写体を大きく写したいときは T(Q)ボタンを押してください。



光学ズームを最も望遠側にして、さらに \mathbf{T} (Q) ボタンを押し続けると、電子ズームが作動し、光学ズームの最大倍率(約3倍)の約4倍(合計約12倍)まで拡大できます。

ズームの量は画面上部で確認できます。











ズームボタンを操作 すると、画面上部に ズームの量が表示さ れます 光学ズームの最大倍率 (約3倍) 電子ズームが作動 すると、表示が黄 色に変わります

▼ 電子ズームについてのご注意

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒子の粗い画像になります。

🔍 高感度モードについて

高感度モード(▼33)を使うと、ISO感度が高めに設定されるため、薄暗いシーンでも手ブレや被写体が動くことによるブレ(被写体ブレ)を軽減できます。

② ブレ軽減モードについて


ブレ軽減モード(圏42)では、[手ブレ補正](圏114)、[BSS](ベストショットセレクター:最大10コマを連写し、最も鮮明な1コマをカメラが自動的に選んで記録する機能)(圏95)が自動的に [ON]になり、フラッシュは発光禁止に設定されます。また、ISO感度が高めに設定されるため、同じ明るさの被写体でも ● (オート撮影)モードよりシャッタースピードが速くなるので、手ブレや被写体ブレの影響を軽減できます。暗いシーンの撮影には適していませんが、自然光を活かしながら、ズームを望遠側にして撮影するときなどに適しています。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

 初期設定では、5 つある AF (オートフォーカス) エリアのうち、もっともカメラに近い被写体があるAFエリアでピントが合い、露出が決まります。





- ピントが合った場所の AF エリア表示と AF 表示 が、緑色に点灯します。
- AF表示とAFエリアが赤色点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されません。



2 シャッターボタンを全押しする

• シャッターがきれ、画像が記録されます。



② シャッターボタンの半押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込むと、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレ)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



半押しすると、 ピントと露出が固定

そのまま深く 押し込んで撮影

ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

画面に置が表示されているときや、♪が点滅しているときは、画像の記録中です。バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。画像の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、画像が記録されなかったり、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

オートフォーカスが苦手な被写体

次のような被写体を撮影するときは、オートフォーカスではピント合わせができないことがあります。

- 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、フォーカスロック撮影(**圏**97)をお試しください。

🕰 AF補助光とフラッシュについて

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しするとAF補助光が点灯したり、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュが発光することがあります。

ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

画像を確認する(1コマ再生モード)

▶ボタンを押す

- 最後に撮影した画像が表示されます。
- ロータリーマルチセレクターの ▲▼◀▶ で前後の画像を表示できます。
- カメラを縦に構えて撮影した画像(縦位置の画像)は、 設定により自動的に回転して表示されます。(图116)また、回転方向を変更できます。(图103)
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗くなることがあります。
- 撮影に戻るには、もう一度
 上ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。
- 内蔵メモリーの画像を再生しているときは、品が表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、品が表示されずSDカードの画像が再生されます。




内蔵メモリー表示



画像を削除する

1 削除したい画像を表示させてもボタンを押す



- 2 ロータリーマルチセレク ターで [はい] を選び⑩ ボタンを押す
 - 削除するのをやめると きは、[いいえ] を選ん で®ボタンを押します。





ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する


1コマ再生モードでは次の機能が使えます。

機能	操作	内容	8
画像を拡大する	T (9)	クイック拡大後、最大約10倍までの倍率 に拡大します。	47
サムネイル表示に切り 換える	W (B)	9コマ、16コマ、または25コマのサムネ イル画像を表示します。	45
サムネイルロータリー 表示に切り換える		ロータリーマルチセレクターを回すと、 サムネイルロータリー表示モードになり ます。	46
暗い部分を明るく補正 する(D-ライティング)	†⊡	撮影した画像の暗い部分を明るく補正し ます。	49
音声メモを録音/再生 する	©B	最大20秒の音声を録音/再生します。	52
撮影モードに切り換える	▶	▶ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	26

クイック拡大について

1コマ再生モードで**T**(Q)ボタンを押すと、表示中の画像の中央部が約3倍に拡大表示されます(**図**47)。

∞ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。



■ 画像の再生について

- 電源がOFFの状態でIPボタンを押し続けると、1コマ再生モードで電源がONになります。ただし、電源をOFFにする前のモードが、音声レコードモード(図69)または音声データ再生モード(図71)だったときは、音声データ再生モードで電源がONになります。
- 内蔵メモリーに記録した画像を再生したいときは、SD カードをカメラから取り出してください。

☑ 撮影時に画像を削除する

撮影時に**値**ボタンを押すと、直前に撮影した画像が削除できます。確認画面が表示されたら、ロータリーマルチセレクターで[はい]を選び、®ボタンを押します。

削除をやめるときは、[いいえ] を選んで®ボタンを押します。



フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.3~6 m、望遠側で約0.3~4 mです([ISO 感度設定]を「オート」にしたとき)。

暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。

∮◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます (**暦**29)。

③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

★ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュが発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

42 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい に写します。

1 &(フラッシュモード)を押す

液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターでモードを選び、 ∞ ボタンを押す

- 設定したフラッシュモードが表示されます。
- 分酬(自動発光)にすると、分酬が5秒間表示されます。
- ▲ (オート撮影) モード、高感度モードで設定したフラッシュモードは、電源をOFFにしても記憶されます。
- **®** ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択はキャンセルされます。





▼ ③ (発光禁止) にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときの注意

- 手ブレしやすくなるため、三脚などでカメラを固定して撮影してください。三脚を使うときは、[手ブレ補正](■114)をOFFにしてください。
- 液晶モニターに [M] と表示されることがあります。 [M] と表示されたときは、ISO 感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。
- [M] が表示されたときや、ISO 感度を高めに設定したとき、また、シャッタースピードが遅くなる撮影では、画像記録時にノイズ低減処理が行われることがあります。この場合、通常より画像の記録に時間がかかります。

▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュモードを®(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

✓ AF補助光について

暗い場所で撮影するとき、シャッターボタンを半押しすると、自動的にAF補助光が点灯することがあります。AF補助光が届く距離は、広角側で約2.0 m、望遠側で約1.5 mです。AF補助光は [OFF] に設定(图115)できますが、ピントが合いにくくなることがあります。

フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュの充電中のため、撮影できません。
- 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補正を加えてから記録します。

撮影する際には、次の点にご注意ください。

- シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- 次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュモードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。タイマー時間は10秒と3秒の2種類から選べます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚を使うときは[手ブレ補正](图114)をOFFにしてください。

1 🖒 (セルフタイマー) を押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



- 2 ロータリーマルチセレクターで [10s] または [3s] を選び、⋒ボタンを押す
 - [10s] (10秒): 記念撮影などに適しています。 [3s] (3秒) : 手ブレの軽減に適しています。
 - 設定したセルフタイマーモードが表示されます。
 - ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択はキャンセルされます。



- 3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする
 - ピントと露出が合います。






- 4 シャッターボタンを全押しする
 - セルフタイマーが作動し、セルフタイマーランプが点滅します。シャッターが切れる約1秒前になると、点灯に変わります。
 - シャッターが切れるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。
 - セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約4 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、被写体から30 cm以上離れなければ、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

1 😮 (マクロモード) を押す


液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



- ロータリーマルチセレクターで [ON] を選び、 ® ボタンを押す
 - ペマークが表示されます。
 - ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択はキャンセルされます。



- 3 ズームボタンを操作して構図を決める
 - ペマークが緑色で表示されているとき(ズーム位置が△付近のとき)は、レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせられます。



- 4 ピントを合わせて撮影する
 - (オート撮影) モード、高感度モードで設定したマクロモードは、電源をOFFにしても記憶されます。







ダ マクロモードについて

露出を補正する

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

ロータリーマルチセレクターの図(露出補正)を 押す

液晶モニターに露出補正の設定メニューが表示 されます。



2 ロータリーマルチセレクターで補正値を選び、 ® ボタンを押す

- 画像が暗すざるとき:補正値を+側に設定してください。
- 画像が明るすぎるとき:補正値を-側に設定して ください。
- −2.0EVから+2.0EVの範囲で補正できます。
- ®ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、 設定はキャンセルされます。



3 設定が有効になる

- ■マークと補正値が表示されます。
- ▲ (オート撮影) モード、高感度モードで設定した露出補正値は、電源をOFFにしても記憶されます。



高感度モードで撮影する

高感度モードでは、ISO感度が高めに設定されるため、薄暗いシーンでも手ブレや被写体ブレの影響を軽減し、その場の雰囲気を活かした撮影ができます。被写体の明るさに応じて、ISO感度は1600まで自動的に上がります。

撮影時にMDDIボタンを押して撮影 モードメニューを表示させ、ロータ リーマルチセレクターで聞を選び、 ®ボタンを押す





2 構図を決めて撮影する





▼ 高感度モードのご注意

- 薄暗い場面でも手ブレが軽減されますが、フラッシュを使わないときは、カメラを三脚などで固定して撮影することをおすすめします。三脚を使うときは、[手ブレ補正](图114)をOFFにしてください。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。
- 極端に暗い場面では、ピントが合いにくくなることがあります。

高感度モードとブレ軽減モードについて

高感度モードとブレ軽減モード(**圏**42)は、どちらも手ブレや被写体ブレの影響を軽減しますが、薄暗いシーンでは高感度モードが効果的です。フラッシュを発光禁止にすると、撮影するシーンによってはその場の雰囲気をさらに活かせます。

高感度モードでMENUボタンを押すと、高感度メニューが表示されます。[ISO感度設定] を除き、 ▲ (オート撮影) モードの撮影メニューと同じ項目を設定できます(MS8)。また、 ▲ (オート撮影) モードと同様に、フラッシュ、セルフタイマー、マクロモード、および露出補正も設定できます。

ブレ軽減モードでは、[手ブレ補正](▼114)と [BSS](▼95)が自動的に [ON] になり、フラッシュは発光禁止に設定されます。さらに、同じ明るさの被写体でも (オート撮影) モードよりシャッタースピードが速くなるため、手ブレや被写体ブレの軽減に効果があります。自然光を活かしながら、ズームを望遠側にして撮影するときなどに適しています。

シーンモードで撮影する

15種類のシーンモードを選ぶだけの簡単な操作でシーンに合った撮影ができます。

煮 ポートレート	譫 海·雪	血 ミュージアム
■ 風景	🚢 夕焼け	◉ 打ち上げ花火
❖ スポーツ	當 トワイライト	□ モノクロコピー
■ 夜景ポートレート	■ 夜景	劉 逆光
※ パーティー	跳 クローズアップ	₩ パノラマアシスト

1 撮影時に MOD3 ボタンを押して撮影 モードメニューを表示させ、ロータ リーマルチセレクターで 座を選び、 ⊗ ボタンを押す





2 MENU ボタンを押してシーンメニューを表示させ、シーンを選んで®ボタンを押す





3 構図を決めて撮影する





② シーンモードでの画像モード設定

[シーンメニュー] で [♣・画像モード](圏89) を設定できます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になります。



シーンモードの種類と特徴

冬 ポートレート

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をな めらかで自然な感じに仕上げます。

画面中央にピントが合います。



OFF 0* ΞD 4 **2**⊚* (3) OFF* 4 ¥ AUTO*

※ 変更可能です。

■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF 表示(**▼**24)が点灯します。 ただし、 ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが 合わないことがあります。




0* 4 (1) OFF Z ΞD OFF **(** OFF* 4

※ 変更可能です。

♣ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動 きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によっ て鮮明にとらえます。

- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるま で、ピント合わせを繰り返します。
- シャッターボタンを全押ししている間、約1.6コマ/秒 で連写できます(画像モードが 隔標準(3072)のとき)。
- 画像モードや SD カードの種類により、最大連写速度が 遅くなることがあります。



※ 変更可能です。

※説明で使われているアイコンについて

🗲はフラッシュ(🛛 28)、🖒 はセルフタイマー(🗗 30)、🖫 はマクロモード(🖼 31)、🖼 は露出補正(₩32)、**I** はAF補助光(**W**115)です。

図 夜景ポートレート

1

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 人物と背景の両方を美しく表現します。



※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。

※2 変更可能です。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。



- 画面中央にピントが合います。
- 暗い場所では手ブレしやすいため、[手ブレ補正] (圏114)の設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。
 - \$ \$\$\\$*1 \$\$ OFF*2 \$ OFF \$\B 0*2 \$\B AUTO*2\$
- ※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更可能です。
- ※2 変更可能です。

熱海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使います。

画面中央にピントが合います。



4	¢auto *	৩	OFF*	*	OFF*	Z	0*	ED	AUTO*

※ 変更可能です。

f A: f A がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、f E 手ブレ補正](f B 114)をOFFにしてください。

🛎 夕焼け

 Λ

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

(3)

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF表示(**▼24**) が点灯します。ただし、 ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが 合わないことがあります。

OFF*



ΞD

OFF

OFF

4

※ 変更可能です。

※ トワイライト

(3)

承

Z

OFF

OFF

Ψ

4

0*

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使い ます。

• 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF 表示(**▼2**4)が点灯します。ただし、 ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが 合わないことがあります。



ΞD

4 **(** (%) OFF* ※ 変更可能です。

1

Z

0*

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF表示(₩24) が点灯します。ただし、 ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが 合わないことがあります。



0* ΞD 4 **(** (3) OFF* Ψ OFF \mathbf{z} OFF

※ 変更可能です。

靐 夜景

きは、「手ブレ補正」(**図**114) をOFFにしてください。

靴 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- ペマークが緑色で表示されているときは、レンズ前約4cmまでの被写体にピントを合わせられます。
- [AF エリア選択] は [マニュアル] に設定されます (▼97)。設定した AF エリアにピントが合います。
- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、カメラは常にピントを合わせ続けます。
- 撮影方法はマクロモード(■31)と同じです。
- 手ブレしやすいため、[手ブレ補正](▼114)の設定 を確認し、カメラをしっかり持ってください。



 \$
 \$
 \$
 OFF*
 \$
 ON
 \$
 □
 O*
 □
 AUTO*

※ 変更可能です。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で撮影するときに使います。



- [BSS] (**図**95) が自動的に [ON] になります。
- 手ブレしやすいため、〔手ブレ補正〕 (▼114) の設定 を確認し、カメラをしっかり持ってください。



 4
 ③
 OFF*
 ■
 OFF*
 ■
 OFF

1

※ 変更可能です。

※ 打ち上げ花火

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影でき ます。

遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示(■24)が点灯します。ただし、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



	4	3	৩	OFF	*	OFF	12	0		OFF	
--	---	---	---	-----	---	-----	----	---	--	-----	--

A: A がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、「手ブレ補正」(■114)をOFFにしてください。

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 画面中央にピントが合います。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(図31)を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。





※ 変更可能です。

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならず美しく撮影できます。

画面中央にピントが合います。





※ 変更可能です。

は パノラマアシスト



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「PictureProject」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成できます。

※ 変更可能です。

パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央にピントが合います。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

- 1 ロータリーマルチセレクターでシーンメニューから [凶パノラマアシスト] を選び、®ボタンを押す
 - パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示す♪マークが黄色で表示されます。



- 2 ロータリーマルチセレクターでパノラマ方向を 選び、®ボタンを押す
 - 右方向につなげるときは♪、左方向は √、上方向は△、下方向は▽を選びます。
 - 選んだ方向に♪マークが移動し、® ボタンを押す と白色に変わります。
 - フラッシュモード(圏28)、セルフタイマー(圏30)、マクロモード(圏31)、露出補正(圏32)を設定したいときは、ここで設定してください。
 - がカンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。
- 3 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 目を撮影する
 - 画面の 1/3 に、撮影した画像が半透明に表示されます。



7м



4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。





5 必要な画像を撮影し終わったら、ロータリーマルチセレクターの®ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



✓ パノラマアシストについてのご注意

- フラッシュモード(圏28)、セルフタイマー(圏30)、マクロモード(圏31)、露出補正(圏32)は、1コマ目を撮影する前に設定してください。2コマ目以降はすべて同じ設定で撮影されます。撮影開始後に設定の変更はできません。画像モード(圏89)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(■116)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

■ 服上について

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に配!(白色)と表示されます。これは、露出とホワイトバランスがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影できます。



ブレ軽減モードで撮影する

ブレ軽減モードでは、[手ブレ補正](图114)と [BSS](图95)が自動的に [ON]になります。さらに、被写体の明るさに応じてISO感度が1600まで自動的に上がるため、同じ明るさの被写体でも (オート撮影) モードよりシャッタースピードが速くなり、手ブレや被写体ブレの軽減に効果があります。フラッシュが発光禁止に設定されるので自然光を活かしながら、ズームを望遠側にして被写体の自然な表情をとらえるのに適しています。動物園の動物を撮影する場合など、被写体に近づけないときや、被写体にカメラを意識させずに離れた場所から撮影したいときなどに便利です。

1 撮影時に((**山**))ボタンを押す

撮影モードがブレ軽減モードになります。もうー度押すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影モードに戻ります。



2 構図を決めて撮影する

 シャッターボタンを全押ししている間、 最大10コマを連写し、最も鮮明な1コ マをカメラが自動的に選んで記録し ます。





▼ ブレ軽減モードのご注意

- 被写体が暗いと、シャッタースピードは一定値に制限されます。
- 薄暗い場所で撮影するときは、高感度モード(■33)を使用することをおすすめします。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

グブレ軽減モードでの機能設定

[手ブレ補正](▼114)と [BSS](▼95)が自動的に [ON] になり、フラッシュは発光禁止に設定されます。次の撮影メニューの項目も設定され、変更できません。

[ホワイトバランス]: [オート]、[連写]: [単写]、[ピクチャーカラー]: [標準カラー]、[AFエリア選択]: [中央]

また、マクロモードと露出補正は設定できますが、セルフタイマーは使えません。

▼ ブレ軽減モードでの画像モード設定

ブレ軽減モードで MENU ボタンを押すと、ブレ軽減メニューが表示され、[画像モード] (圏89) を設定できます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になります。

フェイスクリアーモードで撮影する

▲ (オート撮影) モード、高感度モード、シーンモード、動画モード、ブレ軽減モードのときに「空ボタンを押すと、人物撮影に適した「フェイスクリアーモード」になります。フェイスクリアーモードでは以下のような撮影ができます。

- 人物を浮き立たせて立体感のある画像になります。
- 人物の顔に自動的にピントを合わせる「顔認識 AF」と、フラッシュによる 赤目現象を軽減する「アドバンスト赤目軽減」(圏29) が自動的にONになります(変更可能)。マクロモードは使えません。

もう一度 † 回ボタンを押すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影モードに戻ります。

1 †ロボタンを押す

黄色の 図 マークが点滅表示されます。





- **2** 図 マークの大きさを目安に、人物の顔をとらえる
 - カメラが顔を認識すると、図マークが黄色の二重枠に変わります。
 - 複数の顔を認識した場合は、最も近くにいる人の 顔が二重枠で、他の顔が一重枠で示されます。ピ ントと露出は、二重枠で囲まれた人の顔に合いま す。途中で被写体が横を向くなどしてカメラが被 写体を見失なうと、枠が消えて手順1の状態に戻り ます。



- **3** シャッターボタンを半押しする
 - ピントと露出が固定され、二重枠が緑色 に変わります。





4 そのままシャッターボタンを全押しして撮影する



フェイスクリアーメニュー

フェイスクリアーモードでMENUボタンを押すと、フェイスクリアーメニューが表示されます。画像モードや、肌の色合いや質感が表現できる[ポートレート効果]を設定できます。

● 画像モード

画像モードを変更できます(■89)。

多 ポートレート効果

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのように表現するかを、「標準」、 [明るめ]、「ソフト」の3種類から選べます。[明るめ]にすると人物の肌の 透明感を強調した画像になり、「ソフト」にすると全体の雰囲気がソフトな 画像になります。

▼ 顔認識AFについてのご注意

- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- 二重枠が黄色点滅しているときは、顔にピントが合っていません。もう一度ピントを合わせてください。
- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 次のような場合、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。

- フラッシュモードは他のモードに変更できます。
- $\mathbf{\Delta} \mathbf{\Delta} \bullet$ セルフタイマーと露出補正が設定できます。マクロモードは使えません。

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)

1コマ再生モード(**圏**26)で**W**(**■**)ボタンを押す と、画像を一覧できる「サムネイル表示モード」に なります。サムネイル表示モードでは、以下の操作 ができます。



機能	ボタン	内容	8
画像を選ぶ		ロータリーマルチセレクターで画像を選びます。	9
表示コマ数を変更する	(W T)	1コマ表示のときに W (■) ボタンを押すと、次のように一覧表示されます。 9コマ→16コマ→25コマ T (9) ボタンを押すと、逆に表示コマ数が減っていきます。	_
1コマ再生モード に切り換える	®		26
暗い部分を明る く補正する(D-ラ イティング)	†⊡	撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。	49
撮影モードに切 り換える	•	■ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	26

プロテクト設定した画像や、転送マークを付けた画像には、右のようにマークが表示されます。動画は映画フィルムの1コマのように表示されます。プロテクト設定と転送マークは、16コマや25コマサムネイルには表示されません。

▼:プロテクト設定マーク -

★: 転送マーク



動画表示

複数の画像を回転表示する (サムネイルロータリー表示モード)

1コマ再生モード(■26)でロータリーマルチセレクターを回すと、「サムネイルロータリー表示モード」になります。液晶モニターの右側にサムネイル画像が表示され、回転を止めると中央のサムネイル画像が左側に表示されます。サムネイルロータリー表示モードでは、以下の操作ができます。





機能	ボタン	内容	8
画像を選ぶ		ロータリーマルチセレクターを回すか、 ▲▼を押して画像を選びます。	9
1コマ再生モード に切り換える	® T (9)	❷ボタンまたは T (Q)ボタンを押すと、 1コマ再生モードに戻ります。	26
暗い部分を明る く補正する(D-ラ イティング)	†⊡	撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。	49
撮影モードに切 り換える	•	■ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	26

画像を拡大する

1コマ再生モード(圏26)で**T**(Q)ボタンを押すと、表示中の画像の中央部が約3倍に拡大表示されるクイック拡大モードになります。

画面右下のガイドは、どの部分が表示されているかを示しています。ロータリーマルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して表示される部分を切り換えられます。



クイック拡大モードでさらにズームボタンを操作すると、拡大率を自由に変更できる「拡大表示モード」になります。拡大率は画面に表示されます。拡大表示モードでは、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	8
拡大倍率を上げ る	T (9)	▼(9)ボタンを押すごとに、表示中の画像を最大約10倍まで拡大します。	_
拡大倍率を下げ る	W (■)	拡大表示中に W(配)ボタンを押すと、拡 大倍率が下がります。倍率が1倍になると、 1コマ再生モードに戻ります。	_
画像の他の部分 を表示する		ロータリーマルチセレクターの▲▼ ◀▶ を押して、画像をスクロールします。	9
1コマ再生モード に切り換える	®	1コマ再生モードに戻ります。	26
トリミング画像 を作成する	MENU	拡大表示した部分だけを別画像として保存します。	50
撮影モードに切 り換える	▶ ↓	■ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	26

画像を編集する

以下の機能を使って、画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます(图123)。

編集の種類	内容	用途
D-ライティング	画像の暗い部分を 明るく補正する	逆光やフラッシュの光量不足で暗く なった部分を明るく補正したいとき
トリミング	画像の一部を 切り出す	被写体をクローズアップしたいとき、 構図に手を加えたいとき、など
スモールピクチャー	小さいサイズの画像 を作成する	メールに添付して送信する場合など、 画像のサイズを小さくしたいとき

☑ 画像編集を適用する際のご注意

- 「画像干ード」(■89)を「16:9」にして撮影した画像は選べません。
- COOLPIX S50以外で撮影した画像は、COOLPIX S50で再生、編集できないことがあります。
- COOLPIX S50以外のデジタルカメラでは、COOLPIX S50で編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないと、編集できません。

● 画像編集の制限

	2回目の編集					
1回目の編集	D-ライティング	トリミング	スモールピクチャー			
D-ライティング	×	0	0			
トリミング	×	×	×			
スモールピクチャー	×	×	×			

- 同じ画像編集を2回行うことはできません。
- D-ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するときは、D-ライティングを先に行ってください。


🕰 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- [プリント指定] (▼85) を行ったり、[プロテクト設定] (▼102) された画像を編集 しても、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。ただし、[転送マーク 設定] (▼103) がONの画像を編集したときは、編集先の画像にも設定が反映され [転 送マーク設定] がONになります。

画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 1コマ再生モード(圏26)、サムネイル表示モード(圏45)、サムネイルロータリー表示モード(圏46)で画像を選び、[†]団ボタンを押す
 - 補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。



- 2 ロータリーマルチセレクターで [実行] を選び、 ® ボタンを押す
 - 補下画像が作成されます。
 - D-ライティングを中止するときは、[キャンセル] を選び、∞ボタンを押します。
 - D-ライティングを行った画像は、再生画面で囁が表示されます。





画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示(₩47)中に 2001: ※マークが表示されている画像は、液晶モニター に表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした 画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。


1 1コマ再生モードで**T**(Q)ボタンを押して画像 を拡大表示する



- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節 する
 - ズームボタンを使って拡大率を調節します。
 - ロータリーマルチセレクターの ▲▼◀▶ を押し て表示範囲を調整します。



- 3 MENUボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。



- 4 ロータリーマルチセレクターで [はい] を選び、 mボタンを押す
 - トリミング画像が作成されます。



- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。 次のうちから最適なものをカメラが自動的に選びます(単位:ピクセル)。
 - · 5m2592×1944
- · 4m2272×1704
- · 3m2048×1536
- · №1600×1200 · №1280×960 · №1024×768


- \cdot TU640 \times 480
 - · **□**320×240
- · □160×120

小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するスモール ピクチャーの大きさは以下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元 の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

種類	内容
1 640 × 480	テレビでの表示に適しています。
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

- 1 1コマ再生モード(圏26)、サムネイル表示モード(圏45)、サムネイルロータリー表示モード(圏46)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再牛メニューが表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで [スモールピクチャー] を選び、®ボタンを押す



- **3** スモールピクチャーのサイズを選び、® ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
 - 作成をやめるときは、MENUボタンを押します。



- **4** [はい] を選び、®ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。



画像に音声メモを付ける

1コマ再生モード(**图**26)で**回**②マーク(音声メモ録音ガイド)が表示されている画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。



音声メモを録音するには


- 吸ボタンを押している間、約20秒まで音声メモが録音できます。
- 凾ボタンから指を離すか、約20秒経過すると録音が終了します。
- 録音中は、カメラのマイクに触れないようご注意ください。
- 録音中は E と が点滅します。





音声メモを再生するには

音声メモ付き画像を1コマ再生して、∞ボタンを押すと音声メモが再生されます。再生が終わるか、もう一度 ∞ ボタンを押すと再生が終了します。








再生中、ズームボタンで音量を調整できます。▼(Q)ボタンを押すと音量が大きくなり、W(量)ボタンを押すと小さくなります。

音声メモを削除するには

音声メモ付き画像を選んで m ボタンを押します。ロータリーマルチセレクターで [i] を選んで m ボタンを押すと、音声メモだけが削除されます。





▼ 音声メモについてのご注意

- 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル名に、音声メモであることを示す拡張子「.WAV」がつきます(例: DSCN0015.WAV)(図123)。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。
- COOLPIX S50以外で撮影した画像には、COOLPIX S50で音声メモを付けられないことがあります。

特定の日付の画像を選ぶ

カレンダーモード、撮影日一覧モードでは、撮影した日付を選んで画像を表示できます。MENUボタンを押すと、カレンダー/撮影日一覧メニューが表示され、同じ日付の画像をまとめて削除したり、プリント指定やプロテクトなどを一度に設定できます。

カレンダーモードで日付を選ぶ

1 再生時に MOD3 ボタンを押して再生 モードメニューを表示し、ロータ リーマルチセレクターで 園を選び、 ®ボタンを押す





- 2 日付を選び、∞ボタンを押す
 - 撮影画像のある日付に黄色の下線が表示されます。黄色の下線がついている日付を選びます。
 - W(■)ボタンを押すと前の月、T(Q)ボタンを押すと次の月のカレンダーが表示されます。
 - 選んだ日に、最初に撮影された画像が1コマ表示されます。
 - 1コマ表示の状態で**W**(■) ボタンを押すと、カレンダーに戻ります。





撮影日一覧モードで日付を選ぶ

- 1 再生時に MOD3 ボタンを押して再生 モードメニューを表示し、ロータ リーマルチセレクターで ■を選び、 ®ボタンを押す
 - 撮影画像のある日付が撮影日として 一覧表示されます。





2 日付を選び、®ボタンを押す

- 表示される撮影日は最大29日分までです。撮影日が30日以上あると、「過去画像」として30日以降の画像がすべてまとめられます。
- 選んだ日に最初に撮影した画像が、1 コマ表示されます。
- 1コマ表示の状態で**W**(■) ボタンを押すと、撮影日一覧に戻ります。





カレンダーモード/撮影日一覧モードの操作

機能	ボタン	内容	8
日付を選ぶ		ロータリーマルチセレクターで日付を選びます。	_
月を選ぶ (カレン ダーモードのみ)	WT	W (■) ボタンを押すと前の月、 T (9) ボタンを押すと次の月のカレンダーを表示します。	_
1コマ再生モード にする	®	選んだ日付の画像を1コマ表示します。 1コマ表示時に W (☎)ボタンを押すと、1 コマ表示する前のカレンダーモードまたは 撮影日一覧モードに戻ります。	27
画像を削除する	Ó	日付を選び、 値 ボタンを押すと削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで ® ボタンを押すと、その日付の画像がすべて削除されます。	26
カレンダー / 撮影 日一覧メニューを 表示する	MENU	カレンダー/撮影日一覧メニューを表示します。	56
再 生 モ ー ド メ ニューを表示す る	MODE	再生モードメニューを表示します。	8
撮影モードに切 り換える	•	■ボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	26

▼ カレンダーモード/撮影日一覧モードについてのご注意

- カレンダーモードと撮影日一覧モードで認識できる画像は、9000 コマまでです。9000 コマを超える画像があると、カレンダーや撮影日一覧のコマ数の横に「*」マークが表示されます。*マークの日付には、実際にはそれ以上の画像が含まれていることを示しています。
- 日時を設定せずに撮影した画像は、表示されません。

カレンダー /撮影日一覧メニュー

カレンダーモード/撮影日一覧モードでMENUボタンを押すと、選んだ日付の画像だけを対象とする以下のメニューが表示されます。

カレンダー表示/撮影日一覧表示と1コマ表示では、対象となる画像が次のように異なります。

- カレンダー表示/撮影日一覧表示では、選んだ日付の画像がすべて対象となります。
- 1コマ表示では、表示中の画像を含む同じ日付の画像すべてが対象となりますが、後で個別に対象とするかどうか設定できます。

▼ [プリント指定]、[転送マーク設定] についてのご注意

選んだ日付以外の画像がすでにプリント指定または転送マーク設定されていると、[選択日以外のプリント指定(または転送マーク設定)を残しますか?] という確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと、前回の設定内容に今回の設定内容が追加されます。[いいえ]を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設定だけが残ります。

Pictmotionを楽しむ

撮影した画像をつなぎ、BGMや画像効果を選んで再生する「Pictmotion*(ピーション)」を楽しむことができます。

この機能は、カメラにSDカードが入っていないときは使えません。

※Pictmotionはmuvee Technologies社の技術によるものです。

Pictmotionを作る

ここでは、最も簡単な方法でPictmotionを作る方法を紹介します。

1 再生時に MOD3 ボタンを押して再生 モードメニューを表示し、ロータ リーマルチセレクターで■を選び、 ®ボタンを押す





2 [四 (新規作成)] を選び、∞ボタンを押す



- 3 [全画像から選択] を選び、∞ボタンを押す
 - 自動的に最新の画像 30 コマ(初期設定)を使って、Pictmotionが作成されます。
 - Pictmotionが自動再生された後、保存確認画面が表示されます。



- 4 [はい] を選び、®ボタンを押す
 - Pictmotionが保存され、手順2の画面に戻ります。 保存されたPictmotionがアイコン表示されます。
 - 一度保存したPictmotionの[設定変更] はできません。保存したPictmotionの設定を変更するときは、保存したPictmotionを削除して、もう一度最初から作り直してください。



画像を自分で選ぶには

- **1** 「Pictmotionを作る」の手順3(**図**57)[画像の 選択方法] 画面から [画像の確認] をロータリー マルチセレクターで選び、®ボタンを押す
 - 画像の確認チェックボックスに、チェックマーク が付きます。



- 2 「全画像から選択」または「撮影日選択」を選び、∞ボタンを押す
 - 〔全画像から選択〕→手順4へ 「撮影日選択〕→手順3へ

3 撮影日を選ぶ

- ®ボタンを押して、撮影日の選択(チェックマークあり)/選択解除(チェックマークなし)を切り換えます。
- 複数の撮影日が選べます。
- 設定が終了したらシャッターボタンを押します。



4 画像を選ぶ

- 手順2で[全画像から選択]を選ぶと、すべての画像が表示されます。[撮影日選択]を選ぶと、手順3で選んだ撮影日の画像だけが表示されます。
- ロータリーマルチセレクターを回して画像を選び、▲▼を押して画像の選択(チェックマークあり)/選択解除(チェックマークなし)を切り換えます。



[撮影日選択] の場合

- 画像は200コマまで選べます。
- **T**(9) ボタンを押すと1コマ表示に切り換り、**W**(■) ボタンを押すと元に戻ります。
- 設定が終了したら 60 ボタンを押します。
- Pictmotionが自動再生された後、保存確認画面が表示されます。

5 [はい] を選び、∞ボタンを押す

• Pictmotionが保存されます。



▼ Pictmotionについてのご注意

- 最大5ファイルまでの動画を含んだPictmotionも作れますが、動画は一部だけが再生されます。60秒を超える動画は、最初の60秒の一部だけが再生されます。
- Pictmotionは1枚のSDカードに20個まで保存できます。すでに20個のPictmotionが保存されているときは、不要なPictmotionを削除してから新規作成してください。
- Pictmotionに使った画像は、自動的にプロテクト設定(▼102) されます。

PictureProjectとの連携について(Windowsのみ)

付属のソフトウェアPictureProjectを使うと、カメラで作成したPictmotionをパソコンに転送して再生できます。また、Pictmotionで使用するBGM(ユーザー音楽)をパソコンからカメラ内のSDカードに追加できます(1曲10分まで、最大10曲)。詳しくはPictureProjectの使用説明書をご覧ください。

🔍 Pictmotionを削除するには

Pictmotionを削除するには、「Pictmotionを作る」の手順2(${\bf M57}$)で削除したいPictmotionを選び、 ${\bf 1}$ がインを押してください。Pictmotionを削除しても、元の画像のプロテクト設定(${\bf M102}$)は解除されません。

Pictmotionを設定する

「Pictmotionを作る」手順2(▼57)Pictmotion画面でMENUボタンを押すとPictmotion設定画面が表示され、①~⑤の項目を設定できます。手順4(▼57)保存確認画面で[設定変更]を選ぶと設定変更画面が表示され、⑥以外の項目を設定できます。

Pictmotion 設定画面



設定変更画面



① PictmotionのBGMを選ぶ

ロータリーマルチセレクターを回して [BGM] を表示させ、▶ を押します。ハイスピード(初期設定)→エモーショナル→ナチュラル→アップテンポ→リラックス→ユーザー音楽1~10の中から1曲選びます。

- T(Q)ボタンを押すと、BGMを試聴できます。ユーザー音楽は試聴できません。
- ユーザー音楽1~10に、パソコンから音楽を転送して追加できます。ユーザー音楽1~10は、パソコンから転送された場合のみ表示されます。



Pictmotion を楽しむ

② 画像効果を選ぶ

ロータリーマルチセレクターを回して [画像効果] を表示させ、▶ を押します。モーション (初期設定) →ムーディー→スロー→ファースト→セピアから選びます。

T(Q)ボタンを押すと、画面の左側にスタイルの見本が表示されます。



③ 画像が再生される順序を選ぶ

ロータリーマルチセレクターを回して [再生順序] を表示させ、▶ を押します。[ランダム再生] (初期設定) または [通常再生] を選びます。 [ランダム再生]: カメラが再生順を自動的に決めます。

[通常再生]: 撮影した順番に再生されます。



(4) 音楽を優先するか画像表示を優先するかを設定する

ロータリーマルチセレクターを回して[再生基準]を表示させ、▶ を押します。[音楽を優先] (初期設定) または [画像を優先] を選びます。

[音楽を優先]: BGM1回分の長さに合わせて

Pictmotionの長さが決まります。 すべての画像が再生されないこと

があります。

[画像を優先]:すべての画像が表示されるように、

BGMの再生回数(= Pictmotion

の長さ)が決まります。



⑤ 何コマの画像をPictmotionに使うかを選ぶ

ロータリーマルチセレクターを回して [選択枚数] を表示させ、▶ を押します。

30枚自動選択(初期設定)→50枚自動選択→100枚自動選択→200枚自動選択→自動選択 なし、から選びます。

たとえば [30枚自動選択] を選ぶと、最後に撮影した画像から順に30コマがPictmotionに使う画像として指定されます。ただし、「画像を自分で選ぶには」(图58) の手順1で [画像の確認] チェックボックスにチェックマークを付けると、手順4でコマ数を変更できます。



Pictmotionを再生する

再生時に 【加加】 ボタンを押して再生 モードメニューを表示させ、ロータ リーマルチセレクターで ▶ を選び、 ®ボタンを押す





2 作成したPictmotionを選び、®ボタンを押す



- 3 「再生」を選び、Mボタンを押す
 - 再生が始まります。
 - 繰り返し再生するには、「エンドレス」を選んで **の**ボタンを押し、チェックボックスにチェック マークを付けてください。
 - 再生中はズームボタンで音量を調節できます。
 - 再牛中に⋒ボタンを押すと、停止します。



- 4 「終了」を選び、®ボタンを押す
 - 手順2の画面に戻ります。
 - [再開] を選んで ® ボタンを押すと、もう一度再 生されます。



動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

- 1 撮影時に MODI ボタンを押して撮影 モードメニューを表示させ、ロータ リーマルチセレクターで・景を選び、 ® ボタンを押す
 - 液晶モニターに、記録できる時間が表示されます。





- 2 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する
 - 画面下部で、記録できる残り時間の目安を確認できます。
 - もう一度シャッターボタンを全押し すると、撮影が終了します。
 - 内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。





▼ 動画撮影についてのご注意

- フラッシュ(圏28)と露出補正(圏32)は、微速度撮影、ストップモーションのみで使えます。マクロモード(圏31)はすべての動画モードで使えますが、セルフタイマー(圏30)は使えません。
- 動画撮影中、電子ズームは2倍まで作動しますが、光学ズームは使えません。光学ズームを使いたい場合は、撮影前に操作してください。

🔍 動画撮影の設定を変更する

動画メニューで [動画設定]、[AF-MODE] を変更できます (■63)。

動画を撮影する/再生する

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画モードで、MENUボタンを押すと、動画メニューが表示されます。

▶₩	動画設定	₩64
715	33 DEC.	
	撮影する動画の種類を設定します。	
	取が9 の到画V/住規で以たしよ9。	
Λ44	AE MODE	W67
D X 0	AF-MODE	8 67
	17 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	
	動画撮影時のピント合わせについて設定します。	

動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

		記録可能時間/フレーム数※		
種類	画像サイズとフレーム数	内蔵メモリー (約13 MB)	SDカード (256 MB)	
"氘 TV再生 640★	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒	8秒	約2分50秒	
Pictmotion 640	60秒で撮影が終わるので、 Pictmotion(数 57)に利用する ときに便利です。 画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:10フレーム/秒	16秒	1分(最大)	
↑カメラ再生320★(初期設定)	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒	20秒	約6分30秒	
売 長時間再生 160	画像サイズ:160×120ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒	2分43秒	約52分	
微速度撮影 640★	自動的に一定間隔で静止画を連続撮影してから、その静止画をつないで動画として記録します。音声は記録されません(図 65)。 画像サイズ:640×480ピクセル再生フレーム数:30フレーム/秒	240フレーム	1800フレーム (最大)	
場 ストップ モーション	静止画を複数コマ撮影してから、その画像をつないで動画として記録します。音声は記録されません(图66)。画像サイズ:640×480ピクセル再生フレーム数:5、10、15フレーム/秒から選択	265フレーム (再生フレーム 数:5フレー ム/秒のとき) 260フレーム (再生フレーム 数:10フレー ム/秒のとき) 255フレーム 数:15フレー ム/秒のとき)	1800フレーム (最大)	

[※] 内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなるまで撮影できます。数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間/フレーム数は異なります。

微速度撮影をする

花のつぼみが開く様子を早送りで観察したいときなどに便利です。

1 ロータリーマルチセレクターで動画メニューから [動画設定] を選び、∞ボタンを押す



2 [微速度撮影640★] を選び、∞ボタンを押す



- **3** 撮影間隔を選び、®ボタンを押す
 - 10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分から 選べます。



- **4** MENUボタンを押す
 - 撮影画面に戻ります。



- 5 シャッターボタンを全押しして、撮影を始める
 - 撮影の合間は液晶モニターが消灯し、電源ランプが点滅します。
 - 次の撮影時間になると、自動的に液晶モニターが点灯します。
- 6 もう一度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する
 - 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または撮影フレーム数が 1800フレームに達すると、撮影が自動的に終了します。1800フレーム撮影 した場合は、再生時間60秒の動画になります。

ストップモーション撮影をする

1 ロータリーマルチセレクターで [動画設定] メニューから [ストップモーション] を選び、® ボタンを押す



2 再生速度を選び、®ボタンを押す



- 3 MENUボタンを押す
 - 撮影画面に戻ります。
- **4** シャッターボタンを押して1フレーム目を撮影する
 - 撮影した画像が半透過で表示されます。
- **5** シャッターボタンを押して2フレーム目を撮影する
 - 半透過で表示される画像を目安にし、2フレーム以降を撮影してください。
 - ストップモーション中はオートパワーオフ(圏116)が30分になり、待機状態になると撮影が終了します。
- **6** ストップモーションを終了するときは、®ボタンを押す
 - 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または撮影フレーム数が 1800フレームに達すると、ストップモーション撮影が自動的に終了します。

▼ 微速度撮影、ストップモーションについてのご注意

- フラッシュモード(圏28)、マクロモード(圏31)、露出補正(圏32)は、1フレーム目を撮影する前に設定してください。2フレーム目以降はすべて同じ設定で撮影されます。撮影開始後に設定の変更はできません。
- 途中でバッテリーが切れることがないように、充分に充電したバッテリーをお使いください。別売のACアダプター EH-64を使用すると、家庭用コンセント(AC100V)からCOOLPIX S50へ電源を供給できます。EH-64以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

AF-MODE

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。

種類	内容
闘シングルAF (初期設定)	シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定(AFロック)します。撮影中は、そのピントに固定されます。
5 常時AF	撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 撮影中にカメラの動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、シングルAFに設定して撮影すること をおすすめします。

動画を再生する

1コマ再生モード(₩26)で帰マークが表示されている画像が動画です。®ボタンを押すと、再生できます。

動画の再生中は、ズームボタンで音量を調整します。 ▼ (Q) ボタンを押すと音量が大きくなり、**W** (配) ボタンを押すと小さくなります。

ロータリーマルチセレクターを回すと早送り/巻き戻しできます。

画面上部には操作パネルが表示されます。ロータ リーマルチセレクターの **◆** を押して操作ボタンを 選ぶと、以下の操作ができます。





機能	ボタン	内容		
巻き戻し	₩	®ボ:	タンを押している間、巻き戻します。	
早送り	₩	®ボ:	タンを押している間、早送りします。	
	ut m	一時 コマ原	タンを押すと、一時停止します。 亨止中にロータリーマルチセレクターでコマ送り/ 戻しができます。また、画面上部の操作ボタンで、以 操作ができます。	
一時停止		•	®ボタンを押すと、1コマ戻ります。押し続けると、 連続してコマ戻しされます。	
		⊪	®ボタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、 連続してコマ送りされます。	
		Ð	∞ボタンを押すと、再生を再開します。	
		•	凾ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。	
再生終了	•	® ボ:	タンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。	

動画ファイルを削除する

1コマ再生モード(■26)、サムネイル表示モード(■45)、サムネイルロータリー表示モード(■46)で動画を選んで前ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、動画ファイルが削除されます。削除をやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押します。



音声を録音する

ボイスレコーダーのように、内蔵メモリーやSDカードに音声を録音します。

撮影時、MODIボタンを押して、撮影モードメニューを表示させ、ロータリーマルチセレクターで♥を選び、®ボタンを押す



音声レコード

録音可能時間が表示されます。



- 2 シャッターボタンを全押しして録音を始める
 - 録音中は表示ランプが点灯し、約30秒経過すると、節電機能により液晶モニターが消灯します。



- 3 シャッターボタンを全押しして録音を終える
 - 内蔵メモリー /SDカードの残量がなくなったときや、録音開始から5時間経過したときは、自動的に録音が終了します。

録音中の操作

録音中は以下の操作ができます。液晶モニターが消灯しているときは、
・ ボタンを押すと点灯します。

機能	機能 ボタン 内容		
録音を一時停	11122	134	
止/再開する	(B)	一時停止中は、表示ランプが点滅します。 	
インデックス を付ける		再生時に目的の場所が見つけやすいように、インデックスを付けます。録音開始時のインデックスが1で、その後ロータリーマルチセレクターを押すたびに、98個までのインデックスを付けられます。	
録音を終了する	♦	録音中にシャッターボタンを全押しすると、録音が 終了します。	

音質設定

音声レコードモードで、MENUボタンを押すと、[音質設定] 画面が表示され、 録音時の音質が選べます。

	内容	記録可能時間※		
種類		内蔵メモリー (約13 MB)	SDカード (256 MB)	
⊎ 標準	長時間の録音に適しています。	26分30秒	5時間(最大)	
业 高 (初期設定)	高音質で録音できます。	9分38秒	約3時間4分	

※ 内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなるまで録音できます(最大5時間)。数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。

▼ 音声データについてのご注意

音声レコード機能で録音した音声データは、PictureProjectでパソコンに転送することができません。音声データをパソコンに転送するには、セットアップメニューの [インターフェース] → [USB] を [Mass Storage] に設定してパソコンと接続し、パソコン側から操作して音声データをコピーしてください。

パソコンにコピーされた音声データは、QuickTimeなどのソフトウェアで再生できます。 パソコンで再生すると、カメラで設定したインデックスは機能しません。

音声を再生する

1 再生時に MOD3 ボタンを押して再生 モードメニューを表示させ、ロータ リーマルチセレクターで 島を選び、 ® ボタンを押す





- 2 再生する音声データを選び、∞ボタンを押す
 - 音声データが再生されます。





再生中の操作

音声の再牛中は、ズームボタンで音量を調整します。**T**(Q)ボタンを押すと 音量が大きくなり、**W**(■)ボタンを押すと小さくなります。 ロータリーマルチセレクターを回すと早送り/巻き戻しできます。 画面上部には操作パネルが表示されます。ロータリーマルチセレクターの◀▶ を押して操作ボタンを選ぶと、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容
巻き戻し	•	∞ボタンを押している間、巻き戻します。
早送り	₽	∞ボタンを押している間、早送りします。
前 の イ ン デックスへ	41	❸ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。
次 の イ ン デックスへ	⊪	❸ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。
一時停止	B &•	●ボタンを押すと、一時停止します。一時停止中には、以下の操作ができます。●ボタンを押すと、再生を再開します。●ボタンを押すと、[音声データ選択] 画面に戻ります。
再生終了	•	●ボタンを押すと、[音声データ選択] 画面に戻ります。


音声データを削除するには

音声の再生中に布ボタンを押すか、一覧表示中にロータリーマルチセレクターで削除した い音声データを選んで 前ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。 [はい] を選ん でのボタンを押すと、音声データが削除されます。削除をやめるときは、「いいえ」を選 **72** んで®ボタンを押します。

音声データをコピーする

内蔵メモリーからSDカードに、またはSDカードから内蔵メモリーに音声データをコピーします。この機能は、カメラにSDカードが入っていないと使うことができません。

1 [音声データ選択] 画面(■71 手順2)で、MENU ボタンを押す



2 ロータリーマルチセレクターでコピーの方向を 選び、®ボタンを押す



- 3 コピーの方法を選び、∞ボタンを押す
 - 「選択データコピー」→手順4
 - [全データコピー] →手順5



- 4 コピーするデータを選ぶ
 - ▶ を押してデータの選択(チェックマークあり) /選択解除(チェックマークなし)を切り換えます。
 - 複数のデータが選べます。
 - 設定が終了したら∞ボタンを押します。
 - コピーを確認する画面が表示されます。
- コピーデータ選択 ▼001 2007/05/15 17:30★ ▼002 2007/05/15 18:30★ 003 2007/05/26 13:00 004 2007/05/29 16:40 ▼005 2007/06/03 08:00 ▼ENU終了

 ■選択

- 5 [はい] を選び、∞ボタンを押す
 - 音声データがコピーされます。
- ▼ 音声データコピーについてのご注意


他社製のカメラで録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作は保証しておりません。

SDカードに音声データが記録されていないときに 島を選ぶと (M-71 手順1)、[音声データがありません] と表示されますが、MENUボタンを押すと [音声データコピー] 画面が表示され、内蔵メモリーの音声データをSDカードにコピーできます。


テレビに接続する

カメラを付属のオーディオビデオ/USBケーブルでテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。


1 カメラの電源をOFFにする



- **2** 付属のオーディオビデオ/USBケーブルで、カメラとテレビを接続する
 - オーディオビデオ/USBケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、 白のプラグを音声入力端子に接続してください。



- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
 - 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
- 4 カメラの ► ボタンを押し続けて電源をONにする
 - カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
 - テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 灯したままになります。



▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- テレビに接続するときは、オーディオビデオ/USBケーブルのUSBプラグは接続しない でください。USBプラグがパソコンやプリンターなどに接続されていたら、必ず取り外 してください。

▼ 画像がテレビに映らないとき

[セットアップ] メニュー (\blacksquare 105) → [インターフェース] (\blacksquare 118) → [ビデオ出力] がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のオーディオビデオ/USBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像を付属のソフトウェア Picture Project を使って、パソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

PictureProjectをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、PictureProjectをパソコンにインストールします。PictureProjectのインストール方法については、簡単操作ガイドまたはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。

USB通信方式を確認する

カメラからパソコンへ画像を転送するには、2つの方法があります。

- パソコン上のPictureProjectを操作して転送する
- カメラの❸(転送 ❖) ボタンを押して転送マーク付き画像を転送する お使いのパソコンのOS(オペレーティングシステム)および、カメラとパソ コンのUSB通信方式の組み合わせによって、転送できる方法が次のように異な ります。

USB通信方式 ^{※2}		
カメラの®ボタ ンで転送する ^{※3}	PictureProjectの [転 送] ボタンで転送する	
Mass Storage	PTPまたは Mass Storage	
PTPまた	 ★Mass Storage	
Mass Storage		
PTP	PTPまたは Mass Storage	
	カメラの®ボタ ンで転送する ^{※3} Mass Storage PTPまたI	

- ※1 対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。
 ※2 このカメラのUSB通信方式には、[PTP] (初期設定) と [Mass Storage] があります。
- ※3 SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」の位置になっていると、カメラの®(転送♪ ボタンは使えません。PictureProjectの[転送] ボタンで転送してください。 「Lock」を解除するとカメラの®(転送♪ ボタンを使えます。
- ※4 パソコンのOSがWindows 2000 Professionalの場合は、カメラのUSB通信方式を必ず [Mass Storage] に設定してください。USB通信方式を [PTP] にして接続すると、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。 [キャンセル(中止)] を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

✔ 電源についてのご注意

カメラをパソコンに接続するときは、途中でバッテリーが切れないように、充分に充電したバッテリーをお使いください。

USB通信方式の設定方法

USB通信方式は、パソコンやプリンターと接続する前にカメラのセットアップメニュー(**图**105)で設定します。

1 MOD3 ボタンを押して再生モードメニューまたは撮影モードメニューを表示させ、ロータリーマルチセレクターで。 ★を選び、®ボタンを押す





2 [インターフェース] を選び、®ボタンを押す



3 [USB] を選び、®ボタンを押す




- **4** [PTP] または [Mass Storage] を選び、® ボタンを押す (**図**75)
 - 設定が有効になります。
 - **MODE** ボタンを押すと設定を終了します。




カメラからパソコンに画像を転送する

- **1** PictureProjectがインストールされているパソコンを起動する
- 2 カメラの電源をOFFにする
- **3** 付属のオーディオビデオ/USBケーブルで、カメラとパソコンを接続する



4 カメラの電源をONにする

パソコンで [PictureProject Transfer] が起動します (PictureProjectの初期設定)。



5 画像を転送する

• PictureProjectを操作して転送する方法:

パソコンを操作して、PictureProject Transferの [転送] ボタンをクリックします。

記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。転送が終了すると、PictureProjectに転送した画像が表示されます。

カメラの® (転送へ)ボタンを押して転送する方法:
 カメラの® (転送へ)ボタンを押すと、転送マーク(へ)(图78)の付いている画像がパソコンに転送されます。転送が始まるとカメラの液晶モニターには、次のように表示されます。



6 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

- USB通信方式が [PTP] の場合:カメラの電源をOFFにして、オーディオビデオ/USBケーブルを抜きます。
- USB通信方式が [Mass Storage] の場合:オーディオビデオ/USBケーブルを外したり、カメラの電源をOFFにする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行った後は、カメラの電源をOFFにして、オーディオビデオ/USBケーブルを抜きます。

Windows Vista/XP:

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を安全に取り外します]を選んでください。



Windows 2000 Professional:

パソコン画面右下の[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)**を停止します]を選んでください。



※ドライブ(E:)の「E」は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Mac OS X:

デスクトップ上の [NO_NAME] アイコンをゴミ 箱に捨ててください。




▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

再生時に ペマークが付いている画像は、パソコンとの接続時に ∞ ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。転送マークを付けたり外したりするには、以下の2通りの方法があります。

セットアップメニューの [インターフェース] → [転送設定] (▼118)


ONにすると、**これから撮影する画像すべて**に、転送マークを付けます (初期設定)。





プリンターに接続する

PictBridge (**図**141) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 カメラとプリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。 ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。



▼ 電源についてのご注意

カメラをプリンターに接続するときは、途中でバッテリーが切れないように、充分に充電 したバッテリーをお使いください。

画像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプ リントする他に次の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの 「プリント指定」メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(图85)。

イメージリンク対応プリンターでプリントする


イメージリンク対応プリンターにカメラを直接取り付けてプリントできます。詳しくは、 ▼87とプリンターの説明書をご覧ください。

カメラとプリンターを接続する


1 カメラのUSB通信方式(图76)を[PTP]に設定する



2 カメラの電源をOFFにする




- **3** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認してください。
- **4** 付属のオーディオビデオ/USBケーブルで、カメラとプリンターを接続する



5 カメラの電源をONにする

 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、「プリント画像選択」画面②が表示されます。



PictBridge

▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

1コマだけプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**暦**80)、次の手順でプリントしてください。

- 1 ロータリーマルチセレクターでプリントしたい 画像を選び、®ボタンを押す
 - [PictBridge] 画面が表示されます。
 - **T**(Q)ボタンを押すと1コマ表示に、**W**(■)ボタンを押すと12コマ表示に切り換ります。



2 [プリント枚数設定]を選び、∞ボタンを押す



3 プリント枚数 (9枚まで) を設定し、∞ ボタンを 押す



4 [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



- **5** 用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選んでのボタンを押します。



6 [プリント実行] を選び、∞ ボタンを押す



- 7 プリントがはじまる
 - プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
 - プリントを途中で中止したいときは、∞ボタンを 押します。




プリント中の枚数/総枚数


複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**圏**80)、以下の手順でプリントしてください。

- **1** [プリント画像選択] 画面が表示されたら、MENU ボタンを押す
 - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



2 ロータリーマルチセレクターで [用紙設定] を 選び、®ボタンを押す



- 3 用紙サイズを選び、∞ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定]を選んで∞ボタンを押します。



4 [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、®ボタンを押す



プリント選択

プリントする画像と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定します。

- ロータリーマルチセレクターを回して画像を選び、▲▼ を押してプリント枚数を設定します。
- ブリントされる画像には、チェックマーク とプリント枚数が表示されます。枚数を0 にすると、チェックマークが消え、その画 像の選択が解除されます。



- **T**(Q) ボタンを押すと 1 コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと 12 コマ表示に切り換ります。
- 設定が終了したら の ボタンを押します。

全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

DPOFプリント

[プリント指定](**图**85)であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- 右の画面が表示されます。
- [プリント実行]を選び、® ボタンを押す と画像がプリントされます。
- [キャンセル] を選んで ❷ ボタンを押す と、手順4の画面に戻ります。
- [画像の確認] を選んで 図 ボタンを押す と、プリント指定した画像が確認できます。もう一度 図 ボタンを押すと、画像が プリントされます。





5 プリントがはじまる

- プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、∞ボタンを 押します。



用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、[L サイズ]、「2L サイズ]、「ハガキ]、 [100×150 mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] の うち、プリンターが対応している用紙サイズが表示されます。プリンター側の設定を優先 したいときは、「プリンターの設定」を選んでください。


SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF(図141)対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントするときは、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます。

撮影日や撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を画像に入れてプリントすることもできます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。


- **1** 再生モードでMENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 ロータリーマルチセレクターで [プリント指定] を選び、®ボタンを押す
 - 「プリント指定」画面が表示されます。



3 [複数画像選択] を選び、∞ボタンを押す



- **4** プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで)を設定する
 - ロータリーマルチセレクターを回して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
 - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、チェックマークが消え、その画像の選択が解除されます。
- T (9) ボタンを押すと1コマ表示に、W(■) ボタンを押すと12コマ表示 に切り換ります。
- 設定が終了したら**®**ボタンを押します。

SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするか どうかを設定する

- [日付] を選んで∞ボタンを押すと、すべての画像に撮影日が印字されます。
- [撮影情報]を選んで®ボタンを押すと、すべて の画像に撮影情報が印字されます。ただしカメラ とプリンターを接続してプリントするときは、 「撮影情報」は印字できません。



• [選択終了] を選んで∞ボタンを押すと、設定が有効になります。

[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



▼ プリント指定についてのご注意

プリント指定を行った後、再び[プリント指定]メニューを表示すると、[日付] と[撮影情報]の設定はリセットされますのでご注意ください。

√ プリント指定をすべて取り消すには

手順3で「プリント指定取消」を選び⊗ボタンを押します。すべての画像に対するプリント指定取消を選び⊗ボタンを押します。すべての画像に対するプリント指定が取り消されます。

目付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日時です。撮影後にセットアップメニューの [日時設定] を変更してもプリントされる日付には反映されません。



🕰 [デート写し込み] との違いについて

[プリント指定] で設定した日付はDPOF対応(圏141) プリンターでのみプリント可能です(プリント位置はプリンターに依存します)。DPOFに対応していないプリンターで日付をプリントするときは、セットアップメニューの[デート写し込み](圏112) をお使いください(プリント位置は固定です)。両方を設定すると、DPOF対応プリンターを使用しても「デート写し込み]による日付のみプリントされます。

イメージリンク対応のプリンターと接続する

プリンターの操作方法については、プリンターの使用説明書をご覧ください。


1 付属のドックインサート PV-12 をプリンターに 取り付ける



2 カメラのUSB通信方式(图76)を [PTP] に設定する




3 カメラの電源を OFF にして、ドックインサート に取り付ける



- 4 プリントする
 - プリンターの説明書にしたがってプリントしてください。

ドックインサートを取り外すときは

2ヶ所の印に親指をかけ、 押しながら持ち上げてく ださい。



▼ イメージリンク対応プリンター接続時のご注意

カメラをプリンターに接続後、プリンターを操作しない状態が約1分以上続くと、液晶モニターの表示が暗くなります。そのまま7分経過すると、自動的にカメラの電源がOFFになります。

撮影、再生、セットアップメニューを使う

ンスを設定します。

撮影に関する設定―撮影メニュー

撮影メニュー、高感度メニューには、以下の項目があります。

€ :	画像モード ^{※1}	₩89
	記録時の画像モード (画像の大きさと圧縮率の組み合わせ) を設定	します。
MB	ホワイトバランス ^{※1}	₩91
	画像が見た目に近い色で記録されるように、光源に合わせてホワー	イトバラ

連写 ^{※1}	₩93
連写(連続撮影)するかどうかを設定します。	

855	BSS*1	3 95
	ベストショットセレクター(最大10コマを連写し、最メラが自動的に選んで記録する機能)を設定します。	も鮮明な1コマをカ

ISO	ISO感度設定 ^{※2}	₩ 96
	被写体の明るさなどに応じて、ISO感度を設定します。	

Ø	ピクチャーカラー ^{※1}	₩96
	撮影する画像の色調について設定します。	

★ AFエリア選択 画面のどの位置でピントが合うかを設定します。

※1 これらの機能は、他の機能と同時に設定できないことがあります(**图**98)。※2 高感度メニューでは、設定できません。

撮影メニュー /高感度メニューの表示方法

撮影時にMOD3 ボタンを押して撮影モードメニューを表示させ、ロータリーマルチセレクターで ▲ (オート撮影) または 圏 (高感度) を選んで ® ボタンを押します。MENU ボタンを押すと、撮影メニューまたは高感度メニューが表示されます。



- メニューの選択と設定にはロータリーマルチセレクターを使います(数9)。
- 撮影メニュー、高感度メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

◆・ 画像モード

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を 選びます。画像の用途や内蔵メモリー /SDカードの 残量に合わせて設定してください。画像サイズの大 きい画像モードほど、大きくプリントするのに適し ていますが、記録できるコマ数は少なくなります。



	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内容			
M	高画質(3072★)	3072×2304	[標準] よりも精細な画像になります。 圧縮率は約1/4です。			
7 _M	標準(3072) (初期設定)	3072×2304	ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影に適した画像モードです。圧縮率は約1/8です。			
5m	標準(2592)	2592×1944				
Эм	エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。			
PC	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに 適しています。圧縮率は約1/8です。			
TV	TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。			
16:9	16:9	3072×1728	縦横比が16:9の画像を撮影できます。 圧縮率は約1/8です。			

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(图6、7)。

撮影に関する設定―撮影メニュー

● 画像モードと記録可能コマ数

内蔵メモリーや256MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー (約13MB)	SDカード ^{※1} (256MB)	プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合) ** ²			
™ 高画質 (3072★)	3コマ	約70コマ	約26×19.5 cm			
🏻 標準(3072)	6コマ	約125コマ	約26×19.5 cm			
励 標準(2592)	9コマ	約175コマ	約22×16.5 cm			
	14⊐マ	約280コマ	約17×13 cm			
門 パソコン (1024)	44コマ	約900コマ	約9×7 cm			
™ TV (640)	88⊐マ	約1700コマ	約5×4 cm			
16:9 16:9	8コマ	約170コマ	約26×14.5 cm			

- ※1 記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 ピクセル数÷プリンター解像度 (dpi) × 2.54 cm で計算しています。撮影した画像 を印刷するときのプリントのサイズはプリンターの解像度によって変わります。

■ 画像モードの設定について

画像モードはシーンメニュー、ブレ軽減メニュー、フェイスクリアーメニューからでも設定できます。どのメニューから設定しても同じ設定になります。

W ホワイトバランス

人間の目は晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整を行う必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。



初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

肌 オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この設定のままで撮影できます。

肥 プリセット

特殊な照明の下などでの撮影に適しています(₩92)。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

☀ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

4 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます([オート] のときは、何も表示されません)(▼6)。

▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選んだとき

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを�(発 光禁止)に設定してください(■28)。

プリセットホワイトバランス PRF

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート」や[電球]などの設定では望 ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画 像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 ロータリーマルチセレクターで[ホワイトバラン ス]画面の「プリセット]を選び、∞ボタンを押す
 - レンズが望遠側にズームします。



3 [新規設定] を選ぶ

前回プリセットしたホワイトバランスを使いた。 いときは、「前回の設定」を選んでのボタンを押 してください。ホワイトバランスが前回のプリ セット値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 写す



測定窓

5 のボタンを押す

- シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されま す。
 - 画像は記録されません。

手順5でmボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 時のホワイトバランスの測定はできません。

□ 連写

連写(連続撮影)するための設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。



⑤ 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1.6コマ/秒で連写できます(画像モードが同標準(3072)のとき)。

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約1.6コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、右のような1コマの画像(M 標準(3072)) として記録します。



⑤ インターバル撮影


あらかじめ設定した撮影間隔(インターバル)で、静止画を自動的に連続撮影(最大1800コマ)します。

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認できます([単写] のときは、何も表示されません)(图6)。

◎ インターバル撮影

撮影間隔を [30秒] [1分] [5分] [10分] [30分] [60分] から選び、静止画 を自動的に連続撮影します。

1 [連写] 画面で、ロータリーマルチセレクターで [インターバル撮影] を選び、®ボタンを押す



2 撮影間隔を選び、®ボタンを押す



- 3 MFNUボタンを押す
 - 撮影画面に戻ります。
- 4 シャッターボタンを全押しして、1回目の撮影を 開始する
 - 撮影の合間は、液晶モニターが消灯し、電源ランプが点滅します。
 - 次の撮影直前になると、自動的に液晶モニターが 点灯して撮影されます。




- 5 もう一度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する
 - 内蔵メモリー/SDカードの残量がなくなったとき、または撮影コマ数が1800 コマに達すると、撮影が自動的に終了します。

- インターバル撮影の際は、途中でバッテリーが切れることがないよう、充分に充電した バッテリーをお使いください。
- 別売のACアダプターEH-64を使用すると、家庭用コンセント(AC100V)からCOOLPIX S50へ電源を供給できます。EH-64以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

BSS BSS

手ブレしやすい状況での撮影に便利なBSS(ベストショットセレクター)を設定します。

[ON] に設定すると、フラッシュが発光禁止になり、 ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマで 固定されます。



邸 ON

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。[ON] にすると、シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

OFF (初期設定)

通常通り、1コマ撮影します。

BSSの設定は、撮影時の画面で確認できます(图6)。

▼ BSSについてのご注意

ISO感度設定 ISN

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当す る数値を設定します。ISO感度を高くすると、暗い場 所や動いている被写体の撮影に効果的ですが、撮影 した画像が多少ざらつくことがあります。

[オート] (初期設定) にすると、明るい場所では ISO 100になります。暗い場所では、自動的にISO 800



までISO感度が高くなります。ISO感度を固定するときは、[100] [200] [400] [800] [1600] から選んでください。

ISO感度の設定は、撮影時の表示で確認できます(图6)。「オート」に設定し た場合、ISO 100で撮影できるときは何も表示されず、ISO感度が自動的に上 がったときに「ISO]マークが表示されます(**図**29)。

グ ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

X 標準カラー(初期設定)

自然な色調になります。

(Lii ビビッドカラー はっきりした色調になります。

ブル一系のモノトーンになります。

(K) 白黒 モノクロになります。 (SE セピア セピア色になります。 クール Cc.

ピンチャーカラー ▽ 🐼 標準カラー G ビビッドカラー (省) 自里 G セピア **で** クール 111111終了

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認できます(「標準カラー」の ときは、何も表示されません)。また設定に応じて、画面の色調も変わります **(86)**。

H AFエリア選択

画面のどの位置でピントが合うかを設定します。



■ オート(初期設定)

5つあるAFエリア(圏24)のうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアにピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合ったAFエリアが画面に表示されます。

[1] マニュアル

画面内の99ヵ所からピントを合わせたい位置を選びます。ロータリーマルチセレクターの▲▼◀▶を押して、画面に表示されているAFエリアを、ピントを合わせたい位置に動かしてから撮影します。

AFエリア選択中にフラッシュモードやマクロモード、セルフタイマー、露出補正の設定を変更するには、®ボタンを押していったんAFエリア選択状態を解除し、それぞれの設定を行います。®ボタンを押すと、再びAFエリア選択状態に戻ります。

[■] 中央

画面中央の被写体にピントが合います。 AFエリアが画面中央に常に表示されます。

② フォーカスロック撮影

[AFエリア選択] を [中央] に設定していても、ピントを固定(フォーカスロック)する方法を使うと、構図を工夫して撮影することができます。

- 1 ピントを合わせたい被写体を画面中央に配置する
- 2 シャッターボタンを半押しする
 - ピントが合い、AF表示が緑色に点灯します。





a

3 半押ししたまま構図を変える被写体との距離は変えないでください。



4 シャッターボタンを全押しする



同時に設定できる機能の制限

➡モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

フラッシュモード

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にするか、[BSS] を [ON] にすると、フラッシュモードは (全国) に固定されます。 [連写] モードを [単写] か [インターバル撮影] に戻す、または [BSS] を [OFF] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

セルフタイマーをONにすると、

- [連写] モードは設定に関わらず、[単写] として動作します。
- [BSS] は設定に関わらず、[OFF] として動作します。
 セルフタイマーをOFFにする(またはセルフタイマー撮影が完了する)と、
 [連写] モードまたは「BSS」の設定が有効になります。

連写

[連写] モードを [連写]、[マルチ連写]、または [インターバル撮影] のいずれかにすると、[BSS] は [OFF] に変更されます。また、[マルチ連写] にすると、[画像モード] は [M 標準 (3072)] に変更されます。 「連写] モードを「単写] に戻しても、[BSS] は [OFF] のままです。

BSS

[BSS] を [ON] にすると、[連写] モードは [単写] に変更されます。 [BSS] を [OFF] に戻しても、[連写] モードは [単写] のままです。

ホワイトバランスとピクチャーカラー

[ピクチャーカラー] を [白黒]、[セピア]、または [クール] のいずれかにすると、[ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。 [ピクチャーカラー] を [標準カラー] または [ビビッドカラー] に戻すと、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

型 プリント指定 プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

■ スライドショー **数**101 内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

値 削除画像を削除します。

 On
 プロテクト設定
 ▼102

 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。

転送マーク設定撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付けます。


国像回転撮影した静止画の向きを変更します。

図 スモールピクチャー **図**51 撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。

団 画像コピー 図104 内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法

再生メニューを表示するには、▶ ボタンを押して画像を再生し、MENUボタンを押すと再生メニューが表示されます。



- メニューの選択と設定にはロータリーマルチセレクターを使います(图9)。
- 再生メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

画像選択画面の操作方法

再生メニューの [プリント指定] (图85)、[削除] (图102)、[プロテクト設定] (图102)、[転送マーク設定] (图103)、[画像回転] (图103)、[画像コピー] (图104) およびセットアップメニューの[オープニング画面] (图107) では、右のような画像選択画面が表示されます。操作方法は以下のとおりです。



- 1 ロータリーマルチセレクターで画像を選ぶ
 - ・[画像回転]、[オープニング画面]の画像選択では、1画像しか選べません。→手順3へ
 - **T**(q) ボタンを押すと1コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示に切り換ります。



- **2** ▲▼を押してON/OFF(または枚数)を設定する
 - ON にすると、選択画像左上にチェックマークが表示されます。ほかの画像にも設定したいときは、手順1、2を繰り返してください。



- 3 ®ボタンを押す
 - 設定が有効になります。



□ スライドショー

内蔵メモリー/SDカードに記録されている画像を、1 コマずつ順番に自動的に連続再生します。



- 1 [スライドショー] 画面で、ロータリーマルチセレクターで [開始] を選び、®ボタンを押す
 - 画像が表示される時間を変更するには、[開始]を 選ぶ前に[インターバル設定]を選んで®ボタン を押し、画像の表示時間を選んでください。
 - 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に [エンドレス] を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン [✔] にしてください。



- 2 スライドショーが始まる
 - スライドショーの再生中は、次の操作ができます。
 - ロータリーマルチセレクターで前後の画像を表示できます(回し続けると早送り/早戻しになります)。
 - ⋒ボタンを押すと一時停止します。
 - スライドショー終了時や一時停止時は、右の画面が表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押すと再生メニューに戻り、[再開]を選んで®ボタンを押すとスライドショーが再開されます。





▼ スライドショーについてのご注意

- 動画(■68)は1フレーム目だけが表示されます。
- [エンドレス] で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、液晶モニター が消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

恤 削除

画像を削除できます。

SDカードがカメラに入っていないときは、内蔵メモリー内の画像が削除されます。

SDカードをカメラに入れると、SDカード内の画像が 削除されます。




削除画像選択

画像選択画面(▼100)で選んだ画像を削除します。

全画像削除

すべての画像を削除します。

- 削除確認画面で [はい] を選んで ® ボタンを 押すと、すべての画像が削除されます。
- キャンセルするときは [いいえ] を選んで ® ボタンを押します。



✓ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せないのでご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに 転送して保存することをおすすめします。
- Onマークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

〇 プロテクト設定

大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、▼117)すると、プロテクト設定した画像も削除されるので、ご注意ください。



操作方法については→图100

プロテクト設定した画像には、1コマ再生モードと削除画像選択画面で**○**¬マーク(图7)が表示され、9コマサムネイル表示モードで¶マーク(图45)が表示されます。

◇ 転送マーク設定

カメラに保存した画像に、、 (転送)マークの設定 /解除を行います。PictureProjectがインストールされたパソコンとカメラを付属のオーディオビデオ/ USBケーブルで接続し、 ®ボタンを押すと、マークの付いた画像がパソコンに転送されます(圏77)。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。



全ON

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けます。

全OFF

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。

複数画像選択

画像選択画面(▼100)で、転送マークを付ける画像を選びます。

転送マークを付けた画像には、1コマ再生モードで**ペ**マーク(**図**7)が表示され、9コマサムネイル表示モードで▶マーク(**図**45)が表示されます。

④ 画像回転

再生時の画像の縦横位置情報を記録します。

撮影した静止画の向きを時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。

画像選択画面(**圏**100)で回転する画像を選ぶと、 [画像回転] 画面が表示されます。ロータリーマルチ セレクターを時計回りに回す(または▶ を押す)と



静止画の向きが時計方向に90度回転します。反時計回りに回す(または ◀を押す)と反時計方向に90度回転します。

セットアップメニューの [縦位置情報の記録] (▼116) を [オート] (初期設定) にして縦位置で撮影した画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に 180度まで回転できます。



反時計方向に 90 度回転





時計方向に 90 度回転

⋒ボタンを押すと、表示している方向で設定が記録されます。

画像コピー Œ

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカード の画像を内蔵メモリーへコピーできます。 最初にコピー元/コピー先を選びます。



1 → [^]


内蔵メモリーに記録されている画像をSDカードへコピーします。

(1) → **(**1)

SDカードに記録されている画像を内蔵メモリーへコピーします。

次にコピー方法を選びます。

[選択画像コピー] は、コピーしたい画像を選び (▼100) コピーできます。[全画像コピー] は内蔵メ 干リー /SDカードのすべての画像をコピーできます。



▼ 画像コピーについてのご注意

- 画像コピー中にコピー先の空き容量が不足したときは、画像コピーが中止され、エラー メッセージが表示されます。
- コピーできる画像ファイルの形式は、JPEG、MOV、WAVです。これ以外の形式の画像 ファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはできません。

[撮影画像がありません] のメッセージについて

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、「撮影画像があり ません〕と表示されますが、MENUボタンを押すと「画像コピー」画面が表示され、内蔵メ モリーの画像をSDカードにコピーできます。

☑ コピーした画像のファイル名について

がコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最も大きいファイル番号+1からの連 番で、ファイル名が付きます。

例: コピー元メモリーのファイル番号の最大値が32 (DSCN0032.JPG) で、コピー先 メモリーのファイル番号の最大値が18(DSCN0018.JPG)のときは、コピーした 画像のファイル名は、DSCN0033からの連番になります。

• 全画像コピーを行うと、内蔵メモリー/SDカードの全画像がフォルダごとコピーされま す。フォルダ名は、新規のフォルダ番号(コピー先にある最大の番号に1を加えた番号) を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダを作成できないときは、コピーは 実行されず、エラーメッセージが表示されます。

√ プリント指定、転送マーク設定、プロテクト設定について

「プリント指定](图85)を行ったり、「転送マーク設定](图103)をONにした画像をコ ピーしても、これらの設定内容はコピーされません。ただし、「プロテクト設定」(图102) 104 をした画像をコピーしたときは、コピー先の画像もプロテクトされます。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

MENÚ	メニュー切り換え	₩106
	メニューの表示形式を切り換えます。	
<u>ው</u> ፤	高速起動	3 107
	オープニング画面と起動音の有無を設定します。	
	オープニング画面	3 107
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」について設力	定します。
(4)	日時設定	8 108
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	8 111
	画面の表示内容や明るさを設定します。	
DATE	デート写し込み	8 112
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
VR	手ブレ補正	8 114
	手ブレ補正を行うかどうかを設定します。	
ED	AF補助光	3 115
	AF補助光を使用するかどうかを設定します。	
4 ®	操作音	3 115
	操作音について設定します。	
	縦位置情報の記録	3 116
	撮影時のカメラの向きを情報として記録するかどうか設定しま	ます。
٥	オートパワーオフ	数 116
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
1 / (1)	メモリーの初期化/カードの初期化(フォーマット)	3 117
	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
Þ	言語/LANGUAGE	3 118
	画面に表示される言語を設定します。	
o [インターフェース	8 118
	パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。	
Œ	設定クリアー	₩119
	各種設定を初期状態に戻します。	
Ver.	バージョン情報	₩121
	ファームウェアの情報を表示します。	

セットアップメニューの表示方法

MDD ボタンを押して再生モードメニューまたは撮影モードメニューを表示させ、ロータリーマルチセレクターで。 (セットアップ) を選んで® ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。



- メニューの選択と設定にはロータリーマルチセレクターを使います(图9)。
- セットアップメニューを終了するには、MODEボタンを押します。

∞ メニュー切り換え

撮影メニュー(■88)、高感度メニュー(■88)、シーンメニュー(■34)、動画メニュー(■63)、フェイスクリアーメニュー(■44)、ブレ軽減メニュー(■42)、再生メニュー(■99)、セットアップメニュー(■105)の第一階層(MENUボタンで最初に表示されるメニュー)の表示方法を、「文字タイ



ブ] (初期設定) と [アイコンタイプ] の2種類から選択できます。 [アイコンタイプ] に設定するとメニューの全項目を1画面に表示できます。アイコンタイプの場合、選択中のメニュー名が画面上部に表示されます。





アイコンタイプ

心: 高速起動

[ON] (初期設定) に設定すると、電源をONにしたときにオープニング画面とオープニング音が再生されず、すぐに撮影できる状態になります。

オープニング画面(**图**107)を設定する場合は、[OFF] に設定してください。



川 オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示されるオープニング画面を設定します。

オープニング画面を設定するときは、[高速起動] (**圏**107) を [OFF] に設定してください。



Nikon

電源をONにしたとき、オープニング画面が表示されます。

アニメーション(初期設定)

電源をONにしたとき、オープニングアニメーションが表示されます。

撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。 [画像の選択] 画面で画像を選び(▼100)、∞ボタンを押します。 登録した画像はカメラに記憶されるため、その画像を削除したりSDカード を入れかえたりしても、オープニング画面は変わりません。

[画像モード](■89)を[16:9]にして撮影した画像は選べません。

[撮影した画像] を選んだ場合

すでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する かどうかを確認する画面が表示されます。



④ 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。 海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する)機能も設定できます。



日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 設定方法については→图16~17

ワールドタイム

自宅(合)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)の設定や変更を行います。また、訪問先のタイムゾーン(♪)を登録すると、自宅(合)との時差(图110)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- 1 ロータリーマルチセレクターで [ワールドタイム] を選び、®ボタンを押す
 - [ワールドタイム] 画面が表示されます。



- 2 → (訪問先) を選び、® ボタンを押す
 - 訪問先の時計に切り換わります。
 - 夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域でお使いになる場合は、ロータリーマルチセレクターで[夏時間]を選んで®ボタンを押し(時間が1時間進みます)、▲を押します。



- **3** ▶ を押す
 - [訪問先の設定] 画面が表示されます。



4 訪問先の地域を選び、® ボタンを押す

- 訪問先の地域が切り換わります。
- 訪問先の時計に設定されているときは、撮影時の 画面に→マークが表示されます。





▼ 日時設定についてのご注意

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテリーとは別の時計用電池で動いています。カメラに バッテリーを入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、 数日間、設定した日時を記憶できます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で▲(自宅)マークを選んでください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で (自宅)マークを選び、→ (訪問先)と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。


夏時間の設定について

- 夏時間(サマータイム)が実施されていないときに日時設定した場合: 日時設定後に夏時間が実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン [✔] にすれば、カメラの時刻が1時間進みます。
- 夏時間の実施中に [夏時間] のチェックボックスをオン [✔] にして日時設定した場合: 日時設定後に夏時間の期間が終了したときは、 [夏時間] のチェックボックスをオフに すれば、カメラの時刻が1時間戻ります。

カメラに関する基本設定一セットアップメニュー

🔍 タイムゾーンについて (図17)

タイムゾーンと時差の関係は以下のとおりです。1時間未満の時差がある場合は、[日時設定] で正確な時刻に合わせてください。



川 モニター設定 モニター表示設定

画面の明るさ

ロ モニター設定

画面の表示内容や明るさを設定します。

モニター表示設定


撮影、再生時の画面に表示される情報につい て設定します。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。

[モニター表示設定] について

画面に表示される情報に関する設定を行います。 液晶モニターの表示内容については→图6



に加えて、構図を決める際の参 考となる格子線が表示されま

他の撮影モードでは、[情報AUTO] と同じです。

す。

デート写し込み DATE

画像に直接日時を写し込みます。DPOF(图141)に 対応していないプリンターで日付入り画像をプリン トしたいときなどに使用します。



OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

年・月・日

撮影した画像の右下に、日付が写し込まれます。

年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻が写し込まれます。

誕生日カウンター

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます(图6)。[OFF] のと きは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意


- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできま
- [画像モード] (▼89) が [TV (640)] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ 日付が見えにくい場合があります。画像モードは[パソコン(1024)]以上に設定して ください。
- 年月日の並びは、[日時設定](■16、108)での設定と同じになります。

√ 「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて

DPOF対応のプリンターでプリントするときは、「プリント指定」(图85)で撮影日時や撮 影情報をプリントするように設定できます。「デート写し込み」と「プリント指定」の違 112 いについては、「[デート写し込み] との違いについて」(■86) をご覧ください。

誕生日カウンターの使い方

特定の日付からの日数を画像に入れられます。誕生日や結婚式までの日数をカウントダウン形式で入れたり、お子様が産まれた日からの経過日数を入れるなどの用途に使えます。



日付登録

1~3のいずれかを選んでロータリーマルチセレクターの▶ を押すと、[日付設定] 画面が表示されます(图17)。日付を設定後、® ボタンを押してください。日付は3種類まで登録できます。他の日付に切り換えるには、1~3のいずれかを選んで®ボタンを押してください。



表示選択

日付の表示形式を選んで ® ボタンを押してください。



誕生日カウンターを使って撮影した画像には、以下のように日付が写し込まれます。



記念日まであと2日の場合



記念日から2日後の場合

VR 手ブレ補正

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影や、スローシャッターでの撮影時におこりがちな手ブレを効果的に補正します。 すべての撮影モードで使用できます。



手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます([OFF] のときは、何も表示されません)(图6)。ブレ軽減モード(图42)にすると、手ブレ補正の設定に関係なく、手ブレ補正ONとして動作します。

ON(初期設定)

静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正します。また、流し撮りの動きをカメラが自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正します。たとえば、横方向に流し撮りを行うときは縦方向の手ブレだけが、縦方向に流し撮りを行うときには横方向の手ブレだけが補正されます。

OFF

手ブレ補正を行いません。三脚などでカメラを固定させて撮影するときは、手ブレ補正は「OFF」にしてください。

▼ 手ブレ補正のご注意

- カメラの電源をONにした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 撮影画面の画像が安定してから撮影してください。
- 手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことがあります。
- 114 [VR] はVibration Reductionの略称です。

EID AF補助光

[AUTO] (初期設定) に設定すると、暗い場所などで 自動的にAF補助光が点灯します。

ただし、[AUTO] に設定していても、一部のシーン モードではAF補助光が点灯しません。

[OFF] に設定すると、AF補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがありますので、ご注意ください。



●》 操作音

操作音について設定します。



設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)や警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)のON(初期設定)/OFFを設定します。

シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音の種類を [1] (初期設定)、[2]、[3]、または [OFF] から選べます。

音量

シャッター音とオープニング音 (**图**107) の音量を [大]、[標準] (初期 設定)、または [OFF] から選べます。

116

③ 縦位置情報の記録

撮影時のカメラの縦横位置(姿勢)情報を画像に記録するかどうかを設定します。


[AUTO] (初期設定) にすると、カメラの液晶モニターやPictureProject で画像を再生するときに、記録した縦横位置情報を利用して、自動的に画像を回転表示します。[OFF] にすると、縦横位置情報は記録されず、常に横位置で表示されます。



撮影後の画像は再生メニューの [画像回転] で縦横位置情報を変更できます (▼103)。

④ オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が 過ぎると、バッテリーの消耗を抑えるために液晶モニターが消灯し、待機状態(**図**21)に入ります。待 機状態になると、電源ランプが点滅します。



□ 1分 □ 1分 5分 30分 30分

⇒ オートパワーオフ

状態に入ってから、何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

以下の場合は、待機状態に入るまでの時間が決まっています。


- オートパワーオフを [30秒] または [1分] に設定し、メニューを表示しているとき:3分
- スライドショーやPictmotionのエンドレス再生中、別売のACアダプターを接続中:30分

₼/△ メモリー/カードの初期化(フォーマット)

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。


内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に[メモリーの初期化]が表示されます。



SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に[カードの初期化]が表示されます。



▼ 初期化についてのご注意

- 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリーやSDカードを取り出したりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX S50で初めて使うときは、初期化してからお使いください。

★ 言語/LANGUAGE

画面に表示される言語を、日本語(初期設定)また は英語に設定します。



때 インターフェース

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。



USB

パソコンやプリンターとの通信方式を [PTP] (初期設定) と [Mass Storage] から選びます。

詳しくは→图75 (パソコンとの接続時)、→图80 (プリンターとの接続時)

ビデオ出力

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC 方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

転送設定

[ON] (初期設定) にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク(圏78) が付きます。

回 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの以下の設定が初期設定に リセットされます。



撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード(暦28)	AUTO
セルフタイマー(圏30)	OFF
マクロモード(圏31)	OFF
露出補正(₩32)	0

シーンモード

項目	初期設定
シーンメニュー(834)	ポートレート

フェイスクリアーメニュー

項目	初期設定
ポートレート効果(■44)	標準

動画メニュー

項目	初期設定
動画設定(₩64)	カメラ再生320
微速度撮影のインターバル設定(图65)	10秒
ストップモーションの再生速度(图66)	5fps
AF-MODE (₩67)	シングルAF

Pictmotionの設定

項目	初期設定
BGM (₩59)	ハイスピード
画像効果(₩60)	モーション
画像の再生方法(图60)	ランダム再生
画像/音楽の優先(图60)	音楽を優先
選択枚数(₹60)	30枚自動選択

撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード(■89)	7M標準
ホワイトバランス(图91)	オート
連写(☎93)	単写
インターバル撮影のインターバル設定(▼94)	30秒
BSS (▼ 95)	OFF
ISO感度設定(图 96)	オート
ピクチャーカラー(图96)	標準カラー
AFエリア選択(2 97)	オート

セットアップメニュー

項目	初期設定
メニュー切り換え(图106)	文字タイプ
高速起動(₩107)	ON
オープニング画面(图107)	アニメーション
モニター表示設定(图111)	情報ON
画面の明るさ (图111)	3
デート写し込み(▼112)	OFF
手ブレ補正(图114)	ON
AF補助光(图 115)	AUTO
設定音(▼115)	ON
シャッター音(图115)	1
音量(图115)	標準
縦位置情報の記録(图116)	AUTO
オートパワーオフ(圏116)	1分
転送設定(图118)	ON

その他

項目	初期設定
音声レコードの音質設定(图69)	高
用紙設定(₹81、82)	プリンターの設定
スライドショーのインターバル設定(图101)	3秒

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(圏123)もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(圏102)してから、[設定クリアー] を行ってください。
- 以下のセットアップメニューの項目は、[設定クリアー] を行っても初期設 定には戻りません。

[日時設定] (▼108) 、[誕生日カウンター] の登録日(▼113) 、[言語/LANGUAGE] (▼118) 、[インターフェース] (▼118) の [USB] と [ビデオ出力]

Ver バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



充電式バッテリー	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL8
充電器	バッテリーチャージャー MH-62**
ACアダプター	ACアダプター EH-64 [※]
イメージリンク対応 プリンターアダプ ター	ドックインサートPV-12
オーディオビデオ/ USBケーブル	オーディオビデオ/USBケーブルUC-E12

[※]日本国内専用電源コード(AC100V対応)付属。日本国外でお使いになるには、 別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)http://shop.nikon-image.com/でもお求めいただけます。

推奨SDカード一覧

以下のSDカードの動作を確認しています。

SanDisk社製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB ^{※1} 、4GB ^{※1、2} 10MB/sの高速転送タイプ:512MB、1GB、2GB ^{※1} 20MB/sの高速転送タイプ:1GB、2GB ^{※1}
東芝製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB ^{※1} 、4GB ^{※1、2} 10MB/sの高速転送タイプ:128MB、256MB、512MB、1GB
松下電器 (Panasonic) 製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB ^{※1} 、4GB ^{※1、2} 10MB/sの高速転送タイプ: 256MB 20MB/sの高速転送タイプ: 512MB、1GB、2GB ^{※1}
Nikon製	10MB/sの高速転送タイプ:1GB

^{※1} カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がこれらのSDカードに対応していないときは、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。


※2 SDHC規格 紀に対応しています。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

付録

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、以下のようなファイル名が付けられます。



- ファイルが保存されるフォルダは、「フォルダ番号 + NIKON」(例: 100NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が 200 に達すると、新しいフォルダが作られます(例:100NIKON → 101NIKON)。フォルダ内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- ・ 音声レコード(器69)のデータは「SOUND」(標準音質)または「SOUNE」 (高音質)フォルダに保存されます。
- パノラマアシストモード(圏40)では、撮影のたびに「フォルダ番号+ P_XXX」という名前のフォルダ(例:101P_001)が作られ、ファイル番号 0001から始まる一連の画像が保存されます。
- インターバル撮影(▼94)では撮影のたびに「フォルダ番号+INTVL」という名前のフォルダ(例:101INTVL)が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。

付録

記録データのファイル名とフォルダ名

- 画像データや音声データを内蔵メモリーとSDカードの間でコピーする場合 (图73、104)、ファイル名は以下のようになります。
 - 「選択画像コピー」または「選択データコピー」: 使用中のフォルダ(または次回の撮影で使われるフォルダ)に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
 - 「全画像コピー」または「全データコピー」: データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連番で付けられます。
 - ファイル名は変わりません。
- Pictmotion (图57) は「NKST」フォルダ内に保存されます。作成のたびに「NKST」フォルダ内に「3桁のフォルダ番号+PRJCT」という名前のフォルダ (例:101PRJCT) が作られ、その中にそのPictmotionで使う画像と音楽ファイルがまとめて保存されます。
- フォルダ番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵 メモリー /SDカードを初期化(▼117)してください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでで注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いて ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 バッテリーを取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。 次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

● 水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射はCCDの褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影され た画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ずバッテリーを取り出してください。また、 カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に バッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、バッテリーやACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。 特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラ シで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす るおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

● スミアーについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミアー現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

付録

● セルフタイマーランプ/AF補助光について

セルフタイマーランプ/AF補助光 (**▼**4、30、115) に使用されているLED (発光ダイオード) は、右記のIEC 規格に準拠しています。



バッテリーについて

● 使用上のご注意

- 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- 周囲の温度が○~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能劣化や故障の原因となります。充電は室温(5~35℃)で行ってください。
- 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたときは、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービスセンターに修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属の端子カバーを付けてください。

● 充電について

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの 温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因となります。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、日本国外の地域によっては入手が 困難な場合がありますので、ご注意ください。

● 低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、バッテリーおよびカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意する

低温時に消耗したバッテリーをお使いになると、カメラが作動しないことがあります。低温時に撮影する場合は充分に充電されたバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを用意して暖めながら交互にお使いください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻るとお使いいただける場合があります。

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがありますので、ご注意ください。

● 残量について

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- お使いにならないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してください。カメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微小電流が流れ続けることで過放電になり、使用できなくなるおそれがあります。
- バッテリーをしばらくお使いにならないときは、使い切った状態で保管してください。
- 長期間保管するときは、年に1回程度、充電してから使い切り、保管してください。
- ・付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15~25℃ くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてく ださい。

● 寿命について

充分に充電したにもかかわらず、バッテリーの使用期間が極端に短くなってきたときは、 バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお求めください。

● リサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利用しますので 廃棄しないでリサイクルにご協力ください。端子部にテープなどを貼り付けて 絶縁させてから、ニコンサービスセンターやリサイクル協力店へご持参くださ い。



画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	8
❷ (点滅)	カメラの時計が設 定されていません。	日付と時刻を設定してください。	108
-	電池の残量が少な くなりました。	バッテリーを充電または交換 の準備をしてください。	12
● 電池残量がありません	電池の残量がありません。	バッテリーを充電または交換 してください。	12
ff● (赤色点滅)	ピントを合わせる ことができません。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	24、25、 97
① 記録中しばらくお待ちください図	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消 灯するまでお待ちください。	25
1 カードがロック されています	SDカードの書き込み禁止スイッチが 「Lock」されていま す。	「Lock」を解除してください。	19
カードが 入っていません	SDカードを入れて いない状態で Pictmotionを選び ました。	SDカードを入れてください。	18
● このカードは 使用できません	SDカードへのアク	動作確認済みのカードを使ってください。カードの端子部分が汚れて	122 18
● カードに異常が あります	セス異常です。	いないか確認してください。 • カードが正しく挿入されて いるか確認してください。	18
	SDカードが、 COOLPIX S50用に 初期化されていま せん。	[初期化する] を選んで®ボタンを押し、SDカードを初期化してください。	19
● メモリー残量 がありません	データを記録する 空き容量がありま せん。	 画像モードを変更してください。 不要な画像や音声データを削除してください。 SDカードを交換してください。 SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。 	89 26、68、 72 18 19

何 銅

付録

,		ı	
ľ	١	T	
÷	ġ	Ě	
Ŀ	ž	K	

表示	意味	対処法	8
⊕ 表示可能な画像が ありません	カレンダーモード/ 撮影日一覧モード で表示しようとし た画像が、日時未設 定です。	-	_
Pictmotion作成 エラー	Pictmotion 作成中 にエラーが発生し ました。	最初から作成してください。	57
Pictmotion再生 エラー	Pictmotion のデータが壊れています。	エラーが発生したPictmotion を削除してください。	59
● このファイルは 削除できません	画像にプロテクト がかかっています。	プロテクトを解除してくださ い。	102
● 自宅と訪問先が 同じタイムゾーン です	自宅と訪問先を同 じタイムゾーンに 設定しました。	-	110
レンズエラー 9	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エ ラー表示が続くときは、ニコン サービスセンターまでご連絡 ください。	20
バリアーエラー ①	レンズバリアーが 開きません。	レンズバリアーが指などで押さ えられているため、開きません。 レンズバリアーから指を離し、 電源を入れ直してください。	4、126
Φ	パソコンやプリン ターとの通信中に、 オーディオビデオ/ USB ケーブルが外 れました。	パソコンに警告メッセージが表示されたときは、[OK] をクリックしてPictureProjectを終了してください。カメラの電源をOFFにしてケーブルを再接続してから、もう一度転送してください。	75、80
道 信エラー	お使いのパソコン の OS とカメラの USB 通信方式の組 み合わせでは、転送 できません。	ターフェース] → [USB] の設	75、76
	PictureProjectが起動していません。	-	_

付録

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービスセンターにお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	W .
270002210	 電源が入っていません。 バッテリー残量がありません。 節電機能により待機状態になっています。 シャッターボタンを半押ししてください。 	20 20 21, 24
液晶モニターに何 も映らない	フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。充電が完了するまでお 待ちください。	29
	● カメラとパソコンがオーディオビデオ /USB ケーブルで接続されています。 ● カメラとテレビがオーディオビデオ /USB ケー	75 74
	ブルで接続されています。 • 微速度撮影中またはインターバル撮影中です。	
液晶モニターがよ く見えない	液晶モニターの明るさを調整してください。液晶モニターが汚れています。節電機能により液晶モニターが約 50% の明るさになっています。	111 125 21
カメラの電源が突然切れる	 バッテリー残量がありません。 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。 低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。 	20 127
撮影日時が正しく表示されない	 日時を設定していない場合は(撮影時に時計マークが点滅している)、静止画の撮影日時が[0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時や音声レコードの録音日時が[2007/01/01 00:00]と記録されます。[セットアップ]メニューの[日時設定]で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 	16
撮影情報や画像情	は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめします。 セットアップメニュー [モニター設定] の [モニ	111
報が表示されない	ター表示設定] が [情報OFF] になっています。	111
[デート写し込み] が選べない	セットアップメニュー[日時設定]が設定されて いません。	16、108

●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	• 再生モードになっているときは、 ▶ ボタンまたはシャッターボタンを押してください。	26
撮影できない	メニューが表示されているときは、MENU ボタン を押してください。	10
政がところで	• バッテリー残量がありません。	20
	◆ フラッシュランプが点滅しているときは、フ ラッシュの充電中です。	29
	オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。 セットアップメニュー「AF 補助光」を「AUTO」	25 115
ピントが合わない	にしてください。	
	• 電源を入れ直してください。	20
	フラッシュを使ってください。ブレ軽減モードで撮影してください。	28 42
	• 高感度モードで撮影してください。	33
画像がぶれる	• 手ブレ補正機能を使ってください。	114
四家の られる	• BB (ベストショットセレクター)を使ってくだし。	95
	三脚などでカメラを安定させてください(セル フタイマーを併用すると、より効果的です)。	30
	ファイマーで併用すると、より効未的です/。	

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
フラッシュ撮影時 に、画像に白い点が 写り込む	写り込んでいます。フラッシュモードを ③ (発光 禁止)にしてください。	29
フラッシュが発光 しない	 フラッシュモードが ●発光禁止になっています。 フラッシュが発光しないシーンモードになっています。 プレ軽減モードになっています。 ▼ モード([微速度撮影]、[ストップモーション]を除く)になっています。 撮影メニュー[連写] モードが [連写] か [マルチ連写]、または [BSS] が [ON] になっています。 	28 34 42 62 93、95
 光学ズームが使え ない	動画撮影中は使えません。	62
電子ズームが使えない	ときは、電子ズームは使えません。	93
[画像モード] が選べない	ときは、設定できません。	93
シャッター音が鳴 らない	にみつくいます。	115 93、95
	シーンモードが [スポーツ]、または [ミュージアム] になっています。ブレ軽減モードまたは、果モード([微速度撮影]、 [ストップモーション] を除く) になっています。	35、38 42、62
AF補助光が発光し ない	セットアップメニュー [AF 補助光] が [OFF] になっています。一部のシーンモードでは発光しません。	115 35~40
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	125
画像の色合いが不自然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	91
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。	28 96
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ③ (発光禁止)になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 高感度モードにするか、ISO 感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを \$ (強制発光) にしてください。 	28 22 28 32 33、96 28、39

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	lacksquare
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダ名が変更されました。微速度撮影中、ストップモーション撮影中、またはインターバル撮影中です。	-
画像の拡大表示が できない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモを録音で きない	動画には音声メモを付けられません。	68
	● 動画、および [画像モード] を [16:9] にして 場影した画像は、 短集できません	68、89
	撮影した画像は、編集できません。 • D-ライティング、トリミング、スモールピク	48
リミング、スモール ピクチャーができ	• 次のような場合は動作を保証していません。	_
ない	- このカメラ以外で撮影した画像を編集する - このカメラで編集した画像をこのカメラ以外 で再生する	
Pictmotion の作成 や再生ができない	次のような場合は動作を保証していません。 ・このカメラ以外で撮影した画像を使ってPictmotionを作成する ・このカメラ以外で作成したPictmotionを再生する ・このカメラで作成したPictmotionをこのカメラ以外で再生する ・このカメラで撮影した画像を使って、このカメラ以外でPictmotionを作成する	_
Pictmotionの作成 時に[ユーザー音 楽]が使用できない	 SD カード内にユーザー音楽がありません。 ユーザー音楽を保存した SD カードが初期化または交換されました。もう一度パソコンから BGM を追加してください。 このカメラ以外で使用した SD カードにユーザー音楽を追加すると、BGM に使用できないことがあります。新しい SD カードに交換するか初期化して、もう一度パソコンから BGM を追加してください。 	59、 18、 117

こんなときは	考えられる原因や対処法	\mathbf{a}
画像がテレビに映らない	• セットアップメニュー [インターフェース] の [ビデオ出力] が正しく設定されていません。	118
	• 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。	18
	カメラの電源が OFF になっています。バッテリー残量がありません。オーディオビデオ /USB ケーブルが正しく接続されていません。	20 20 75
カメラをパソコン に 接 続 し て も、	• セットアップメニュー [インターフェース] → [USB] が正しく設定されていません。	76
PictureProject が自動起動しない	パソコンにカメラが正しく認識されていません。PictureProject が自動起動しない設定になっています。	_
	PictureProject については、付属のPictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)(銀色)を ご参照ください。	
転送マークを付けられない	転送マークは1000コマ以上の画像には付けられません。PictureProjectの[転送]ボタンで転送してください。	77
転送マークを付け たのに、認識されない	このカメラ以外のカメラで転送設定した画像です。もう一度このカメラで転送マーク設定を行ってください。	78、103
画像を転送できない	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されていると、カメラの®ボタンでは転送できません。PictureProjectの[転送] ボタンで転送してください。	19
Pictmotion を転送 できない	 Mac OS では、Pictmotion を転送できません。 カメラの ® ボタンでは転送できません。 PictureProject の [転送] ボタンで転送してください。 	
転送/プリントする 画像が表示されな い	画像が記録されていないSDカードが入っています。SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像を転送/プリントするときはSDカードを取り出してください。	18
カメラ側で用紙設 定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	81、82

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S50

	, , , , , , , ,	
彗	型式	コンパクトデジタルカメラ
1	可 効画素数	7.2メガピクセル
挂	最像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数7.41メガピクセル
L	ノンズ	光学3倍 ズームニッコールレンズ
	焦点距離	6.3 – 18.9mm(35mm判換算38 – 114mm相当の撮影 画角)
	絞り	F3.3~4.2
	レンズ構成	9群12枚
冒	『子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約456mm相当の撮影画角)
目	Fブレ補正	レンズシフト方式
7	トートフォーカス	コントラスト検出方式
	撮影距離	 レンズ前約30 cm ~∞ マクロモード時は約4 cm (ズームのミドルポジション) ~∞
	AFエリア	オート(5点)、中央、マニュアル(99点)
	AF補助光	クラス1 LED製品(IEC 60285-1 Edition 1.2 ⁻²⁰⁰¹) 最大出力値4300 µW
汧	凌晶モニター	3.0型TFT液晶、反射防止コート付き、230,000ドット 輝度調節機能付き(5段階)
	視野率 (撮影時)	上下左右とも約100%(対実画面)
	視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)
1	己録形式	
	記録媒体	内蔵メモリー(約13 MB)、SDメモリーカード
	画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠
	ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline準拠 動画:QuickTime 音声:WAV
	回像モード 記録画素数)	 3072 × 2304 [高画質 (3072★)/標準 (3072)] 2592 × 1944 [標準 (2592)] 2048 × 1536 [エコノミー (2048)] 1024 × 768 [パソコン (1024)] 640 × 480 [TV (640)] 3072 × 1728 [16:9]

ISO感度 (標準出力感度)	ISO 100、200、400、800、1600、オート(ISO 100~800)
露出	
測光方式	マルチパターン測光(224分割)、中央部重点測光(電子ズーム時)
露出制御	プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
露出連動範囲 (ISO 100)	広角側:0.5~16.4 EV 望遠側:1.2~17.1 EV
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
シャッター スピード	1/2000~4 秒
絞り	電磁駆動による絞り開口選択方式
制御段数	2(F3.3、F6.6[広角側])
セルフタイマー	約10秒、約3秒
内蔵フラッシュ	
調光範囲 (ISO感度設定オート時)	約0.3~6.0 m(広角側) 約0.3~4.0 m(望遠側)
調光方式	自動調光制御
インターフェース	Hi-Speed USB
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
入出力端子	マルチコネクター端子(イメージリンク対応)
言語	日本語、英語の2言語
電源	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8(リチウム イオン充電池:付属)×1個 ACアダプター EH-64
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約130コマ(EN-EL8使用時)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約92.5×59×21 mm(突起部除く)
質量	約125 g(バッテリー、SDメモリーカード除く)
動作環境	
使用温度	0~40 ℃
使用湿度	85%以下(結露しないこと)
 • 仕様中のデータは、3	すべて常温(25 ℃)、リチャージャブルバッテリー

- 仕様中のデータは、すべて常温 (25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL8をフル充電で使用時のものです。
- ※ 電池寿命測定方法を定めた CIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。 測定条件は、23(±2) ℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 影、画像モード [囮標準] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間な どにより、コマ数は変動することがあります。

主な仕様

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8

	~ <i>,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC3.7 V、730 mAh
使用温度	0~40 ℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約35×47×5 mm

質量 約17 g (端子カバーを除く)

バッテリーチャージャー MH-62

電源	100-240 V AC、50/60 Hz、0.09-0.051 A								
定格入力容量	9-12.2 VA								
充電出力	DC 4.2 V、0.73 A								
適用充電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL8								
充電時間	約2時間 (残量のない状態からの充電時間)								
使用温度	0 ~40 ℃								
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約86×19.5×59.2 mm (電源コードを除く)								
電源コード	長さ約2 m、日本国内専用AC100 V対応								
質量	約60 g(電源コード除く)								

ドックインサート PV-12

1 / / / / / / / / /	• •=
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約135.5×17.5×63 mm(突起部除く)
質量	約28 g

付録

使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。 詳しくはプリンターの使用説明書をで参照ください。
- PictBridge:デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。
- イメージリンク プリントシステム: デジタルカメラとプリンターをコード レスで接続して写真をプリントするための規格です。 デジタルカメラをプリンタードックにのせれば、ワンボタンで簡単にプリントできます。

英数・マーク

1コマ再生モード 26、27

AC アダプター 122 AF-MODE 67

AFエリア 24

AF エリア選択 97

AF補助光 4、29、115

BSS 95

DPOF 141

DPOF プリント 84

DSCN 123

D- ライティング 49

EN-EL8 14

FSCN 123

ISO 感度 29、33、42、96

Li-ion リチャージャブルバッテリー(14

PictBridge 79、141

Pictmotion640 64

Pictmotion モード 57

RSCN 123

SD カード 18、122

SD カードスロット 5、18

SD カードの初期化 19、117

SSCN 123 TV 再生 64

USB 76、78、80、118

JPG 123

.MOV 123

.WAV 123

RE·L 41

■ (**W**) ボタン 5、22、31、45、47、50、52、68

Q (T) ボタン 5、22、31、45、47、50、52、68

②(**T**) ボタン 5、11

弘(D- ライティング) 49

☑(露出補正) 32

Pictmotion) モード 57

∞ シーンモード 34

▶ 動画モード 62

№ (決定) ボタン 5、9

◆ (転送) ボタン 5、78MODE (モード) ボタン 5、8

MDI (モート) ボダン 5、8 ▲ (オート撮影) モード 20 ▲ (音声データ再生) モード 71

♥ (音声レコード) モード 69

■(カレンダー)モード 53

■ (高感度) モード 33

▶ (再生) モード 8

(撮影/再生切り換え) ボタン 5、8、 26

恤(削除)ボタン 5、26、27、52、68

職(撮影日一覧)モード 54

√ (セットアップ) モード 105

め(セルフタイマー) 5、30

VR 手ブレ補正 21、114

[†]図(フェイスクリアー/ D- ライティング) ボタン 4、43、49

★ (フラッシュモード) 5、28

((�)) (ブレ軽減) ボタン 4、42

((地)) (ブレ軽減) モード 42

🕏 (マクロモード) 5、31

MENU (メニュー) ボタン 5、10

ア

赤目軽減自動発光 28、29

圧縮率 89

イメージリンク対応プリンター 87

インターバル撮影 94 インターフェース 118

イフターフェース T 打ち上げ花火 (※) 38

海·雪**勠** 36

液晶モニター 5、6、125

オーディオビデオ /USB ケーブル 74、75、 77、80

オート撮影モード 20

オートパワーオフ 116

オートフォーカス 31、67

オープニング画面 107 音質設定 70

音声データコピー 73

音声データコピー 73 音声データ再生 71

音声データ再生モード 71

音声入力/映像入力端子 74

音声メモ 52

音声レコードモード 69

音声録音 69

音量 68、72

カ

顔認識 AF 44 拡大表示 47 拡張子 123 画像回転 103 画像コピー 104 画像サイズ 89 画像モード 21、34、42、44、89、90 カメラ接続端子 74、75、79 画面の明るさ 111 カレンダーモード 53 逆光 图 39 強制発光 28 記録可能コマ数 20、90 記録可能時間 64 クイック拡大 47 クール 96 クローズアップ 跳 38 蛍光灯 91 言語 / LANGUAGE 118 光学ズーム 22 高感度モード 33 高速起動 107

サ

再生 26、27、45、47 再生メニュー 99 再生モードメニュー 8 削除 102 撮影 20、22、24 撮影日一覧モード 54 撮影メニュー 88 撮影モードメニュー 8 サムネイル表示モード 45、46 サムネイルロータリー 46 三脚ネジ穴 5 シーンモード 34、35 識別子 123 時差 110 自動発光 28 シャッター音 114、115 シャッターボタン 4、24 充電器 12、122

充電式バッテリー 122 常時 AF 67 初期化 19、117 白黒 96 シングル AF 67 ズーム 22 ズームボタン 5、22 ストップモーション 66 ストラップ 4 スピーカー 5 スポーツ 🗣 35 スモールピクチャー 51 スライドショー 101 スローシンクロ 28 晴天 91 設定音 114、115 設定クリアー 119 セットアップメニュー 105 セットアップモード 105 セピア 96 セルフタイマー 30 セルフタイマーランプ 4、30 操作音 115

夕

タイムゾーン 110 ダイレクトプリント 79 縦位置情報の記録 116 単写 93 誕生日カウンター 112、113 長時間再生 64 デート写し込み 112 手ブレ補正 114 テレビ 74 電球 91 電源 16、20 電源スイッチ 4、20 電源ランプ 4、20 電子ズーム 22、23 転送設定 118 転送マーク設定 103 動画再生 68 動画撮影 62 動画設定 63

ナ

内蔵フラッシュ 4、28 内蔵メモリー 18 内蔵メモリーの初期化 117 夏時間 109 日時設定 16、108

<u>/\</u>

バージョン情報 121 パーティー 💥 35、36 パソコン 75 発光禁止 28 バッテリー 14、16 バッテリー残量 20 バッテリー室 5 バッテリーロックレバー 5、14 バッテリー/ SD カードカバー 5、14 パノラマアシスト ₩ 40 半押し 24 ピクチャーカラー 96 微速度撮影 65 日付のプリント 86 ビデオ出力 74、118 ビビットカラー 96 標準カラー 96 表示ランプ 5 ピント 24、67、97 ファイル名 123 フェイスクリアーメニュー 44 フェイスクリアーモード 43 フォーカスロック撮影 97 フォルダ名 123 フラッシュ 28、29 フラッシュランプ 5、29 プリセットホワイトバランス 92 プリンター 79

プリント 81、82、85

プリント指定 85、100 ブレ軽減モード 42 プロテクト設定 102 ベストショットセレクター 95 別売アクセサリー 122 ポートレート効果 44 ホワイトパランス 91

マ

マイク 4、52 マクロモード 31 マルチコネクター端子 5 マルチ連写 93 ミュージアム **血** 38 メニュー切り換え 106 メモリー残量 20 モニター設定 111 モニター表示設定 111 モニクロコピー **ロ** 39

ャ

夜景 ■ 37 夜景ポートレート ■ 36 夕焼け **当** 37 用紙設定 81、82

ラ

リチウムイオン充電池 14 連写 93 レンズ 4、138 ロータリーマルチセレクター 5、16、30 露出補正 34、42、93

<u>ワ</u>



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
																												-												-	-	-	-	-	-
-																												-												-	-	-	-	-	-
-																												-												-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	 	 -	-	-	-	-	-	-	-

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコン サービス機関のご案内」 をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社ホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

[0]U.D	りと外り自 スートラックに記入くだとい
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所: □自宅 □会社	
₸	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、できる	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



^{ද්මාජ්} ක් 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始夏期休暇などを除く毎日) 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、 (03)5977-7033 におかけください。

FAXでのご相談は、**(03)5977-7499** におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。 お問い合わせ窓口の担当者 がご 質問にお答えいたします。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。

インターネットを利用して修理サービスの申し込みができます。

「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/repair/index.htm

<インターネットを利用できない方のお問合せ>

ニコンカメラ販売(株) サービス部 電話:(045)500-3050

営業時間:9:30~17:30 (土・日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日)

株式会社 ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in China YP7B02(10) 6MA24910-02